

ÉTABLISSEMENTS **DUMAS, COLINOT ET C^{IE}**

S. A. R. L. AU CAPITAL DE 200.000 FRANCS

5, RUE BALZAC, 5 TÉLÉPHONE : 3-41 85, RUE CHANTOISEAU
MONTLUÇON

8 - 10 - 15 CV Tous Types
500 - 800 - 1200 Ks - 2 Tonnes
P 32 - 36 - 45 - Cars Types P. L. M.

Pièces de Rechange de notre fabrication

Adaptables sur Voitures Citroën

Dans le présent catalogue nous vous présentons les pièces de rechange adaptables aux véhicules touristes et industriels Citroën des types suivants :

8 CV - 10 CV A - 10 CV AL - 15 CV A - 15 CV AL
Véhicules utilitaires - 2 tonnes fixes - 2 tonnes MFP
PLM - Tracteurs 6 roues - P 32 - P 36 - P 45

Les numéros des pièces portés à notre Catalogue spécial aux types C 4, C 6 figurent dans cet ouvrage en caractères gras.— Ces pièces étant communes.

NOTA TRÈS IMPORTANT

Nos pièces quoique **n'étant pas d'origine** sont usinées avec des matières premières de qualité et sont garanties interchangeables

Consultez nos autres Catalogues de pièces adaptables



4607 AC 24



4607 AC 19



5064 AC 52




5061 AC 88



5064 AC 71



5063 AC 99



5064 AC 01




5063 AC 17



4770 AC 31 4770 AC 32



4723 AC 19



4770 AC 25 4770 AC 26



3290 AC 41



5064 AC 63 5064 AC 74 5067 AC 82



5061 AC 64



4722 AC 71



4723 AC 38



3803 AC 26

4203 AC 82

5064 AC 20


4723 AC 90



4081 AC 44/45 (Long. 705) 4081 AC 96/97 (Long. 754)

4203 AC 75/76 (Long. 754) 4202 AC 38/39 (Long. 708)
4202 AC 40/41 (Long. 744) 4081 AC 68/69 (Long. 754)

4204 AC 35/36 (Long. 824) 4201 AC 93/94 (Long. 795)



3801 AC 72 (Long. 874) 3803 AC 16 (Long. 820) 3804 AC 43 (Long. 1128)




4202 AC 93 { (Long. 924) Bout fileté de 30 } 4202 AC 93 A { (Long. 924) Bout fileté de 26 } 4220 AC 19 (Long. 894)

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
ANNEAU plastique de fixation de radiateur.....	3290AC41	3290AC41	3290AC41	3290AC41	3290AC41	3290AC41	3290AC41	3290AC41	3290AC41	3290AC41	3290AC41	3290AC41
ARBRE à cames de distribution.....	4607AC19	4607AC19	4607AC19	4607AC24	4607AC24	4607AC19	4607AC24	4607AC24	4607AC24	—	4607AC24	—
— de distributeur nu.....	4770AC25	4770AC25	4770AC25	4770AC26	4770AC26	4770AC25	4770AC26	4770AC26	4770AC26	—	4770AC26	—
— de distributeur complet.....	4770AC31	4770AC31	4770AC31	4770AC32	4770AC32	4770AC31	4770AC32	4770AC32	4770AC32	—	4770AC32	—
de pompe à eau (portée 17 %)	4722AC71	4722AC71	4722AC71	4722AC71	4722AC71	4722AC71	4508AC33	—	4508AC33	—	4508AC33	—
—	4723AC19	4723AC19	4723AC19	4723AC19	4723AC19	4723AC19	4723AC38	4723AC19	—	4723AC90	—	4723AC90
— primaire.....	5063AC99	5063AC99	5063AC99	5063AC99	5063AC99	5063AC99	—	5064AC61	—	5064AC71	—	5064AC52
— (1.200 kg. T.T.).....	—	—	—	—	—	5061AC88	5061AC88	—	5061AC88	—	5061AC88	—
— secondaire.....	5063AC17	5063AC17	5063AC17	5063AC17	5063AC17	5063AC17	—	—	5064AC74	—	5064AC74	—
— (1.200 kgs T.T.) et 2 ^e disposition..	—	—	—	—	—	5061AC64	5061AC64	5061AC64	5061AC64	—	5061AC64	—
— de transmission.....	3802AC60	3802AC67	3802AC60	3802AC70	3802AC93	3802AC60	3802AC32	3804AC11	3802AC56	3802AC32	3802AC32	3803AC94
— (800 kgs).....	3802AC92	3802AC86	3802AC92	—	3802AC91	3802AC82	—	—	3802AC62	—	—	—
— (1.200 kgs fixe).....	—	—	—	—	—	3802AC57	—	—	—	—	—	—
— (1.200 kgs M.F.P.).....	—	—	—	—	—	3804AC00	—	—	—	—	—	—
de relai de transmission.....	—	—	—	5064AC20	—	—	3801AC72	3803AC16	3801AC72	3804AC43	3801AC72	—
— (2 tonnes MFP surb.).....	—	—	—	—	—	—	—	3803AC26	—	—	—	—
de roue côté droit.....	4081AC44	4081AC68	4081AC44	4081AC68	4202AC38	4202AC40	4202AC93	4202AC93	4220AC19	4202AC93	4202AC93	4204AC34
— gauche.....	4081AC45	4081AC69	4081AC45	4081AC69	4202AC39	4202AC41	4202AC93	4202AC93	4220AC19	4202AC93	4202AC93	4204AC34
— droit (800 kgs tubulaire).....	—	—	—	—	—	4203AC75	4202AC93A	4202AC93A	—	—	—	—
— gauche (800 kgs tubulaire).....	—	—	—	—	—	4203AC76	4202AC93A	4202AC93A	—	—	—	—
— droit (1.200 kgs fixe).....	—	—	—	—	—	4201AC93	—	—	—	—	—	—
— gauche (1.200 kgs fixe).....	—	—	—	—	—	4201AC94	—	—	—	—	—	—
— droit (1.200 kgs MFP).....	—	—	—	—	—	4204AC35	—	—	—	—	—	—
— gauche (1.200 kgs MFP).....	—	—	—	—	—	4204AC36	—	—	—	—	—	—
— droit (2 ^e disposition).....	—	4081AC96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— gauche (2 ^e disposition).....	—	4081AC97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— droit et gauche (MFP surbaissé).....	—	—	—	—	—	—	4203AC82	—	4203AC82	—	—	4203AC93
de réducteur droit ou gauche (lg 0°393).....	—	—	—	—	—	—	4230AC73	—	4230AC73	—	—	4230AC94


POUR LES PIÈCES CI-DESSOUS, VOIR LES DESSINS CORRESPONDANTS PAGE 4

ARBRE de commande de pompe à h. (remp. 4770AC61).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4771AC43	—	4771AC43
— supér. de com. de pompe à huile (r. 4770AC62).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4771AC42	—	4771AC42
— du pignon fixe de pomp. à huile (rem. 4771AC19).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4771AC44	—	4771AC44
— de renvoi de frein nu (lg 778 %)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5505AC42	—	—
— à vis de démarreur (douille fileté).....	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7013AC11	7011AC04	7013AC11
ARRET de butée supérieur d'arbre de distributeur.....	4770AC22	4770AC22	4770AC22	4770AC22	4770AC22	4770AC22	4770AC22	4770AC22	4770AC22	—	4770AC22	—
— articulé d'écrou de roulements de différentiel.....	4002AC23	4002AC23	4002AC23	4002AC23	4002AC23	4002AC23	4002AC23	4002AC23	4002AC23	4002AC23	4002AC23	4002AC23


Pour les ARRÊTOIRS
consulter notre catalogue C4 - C6



DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
AXE de piston (piston ø 75) cote normale.....	—	4604AC17	4604AC17	4604AC17	4604AC17	4604AC17	—	—	—	—	—	—
— réparation 1/10°	—	4604AC17A	4604AC17A	4604AC17A	4604AC17A	4604AC17A	—	—	—	—	—	—
— réparation 2/10°	—	4604AC17B	4604AC17B	4604AC17B	4604AC17B	4604AC17B	—	—	—	—	—	—
— de commande de pompe à huile.....	4701AC54	4701AC54	4701AC54	4701AC54	4701AC54	4701AC54	4701AC54	4701AC54	4701AC54	—	4701AC54	—
— de pignon fou de pompe à huile.....	4701AC59	4701AC59	4701AC59	4701AC59	4701AC59	4701AC59	4701AC59	4701AC59	4701AC59	—	4701AC59	—
— du levier à came de frein sur transm. (1.200 kgs),	—	—	—	—	—	889AC26	889AC26	889AC26	889AC26	889AC26	889AC26	—
AXES DE POMPE A'EAU (Voir Arbres de pompe à eau)												
AXE d'articulation de commande de débrayage.....	—	—	—	—	—	117AC57	—	—	—	—	—	—
— de fourchette de débrayage (1.200 kgs).....	—	—	—	—	—	4900AC62	4900AC62	4900AC62	4900AC62	4900AC62	4900AC62	4900AC62
— de commande de fourchette (1° et marche AR).....	5153AC30	5153AC30	5153AC30	5153AC30	5153AC30	5153AC30	—	—	—	—	—	—
— (2° et P.D.).....	5153AC31	5153AC31	5153AC31	5153AC31	5153AC31	5153AC31	—	—	—	—	—	—
— (1° et 2°) (1.200 kgs).....	—	—	—	—	—	5151AC84	5151AC84	5002AC50	5151AC84	5003AC23	5151AC84	5003AC09
— (3° et P.D.) (1.200 kgs).....	—	—	—	—	—	5151AC82	5151AC82	5002AC51	5151AC82	5003AC24	5151AC82	5003AC10
— (marc. AR, 1.200 kgs).....	—	—	—	—	—	5151AC88	5151AC88	5002AC52	5151AC88	5003AC25	5151AC88	5003AC11
— de pignon de marche AR.....	5063AC23	5063AC23	5063AC23	5063AC23	5063AC23	5063AC23	5063AC23	5063AC23	5063AC23	5063AC23	5063AC23	5063AC23
— guide des fourchettes.....	5153AC34	5153AC34	5153AC34	5153AC34	5153AC34	5153AC34	—	—	—	—	—	—
— de pivot de fusée, cote normale.....	4254AC18	4254AC18	4254AC18	4254AC18	4254AC18	4254AC18	4254AC18	4254AC18	4254AC18	4254AC18	4254AC18	4254AC18
— 1° réparation.....	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A	4254AC18A
— 2° réparation.....	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B	4254AC18B
— de cliquet de frein sur transmission (2° montage).....	5153AC92	5153AC92	5153AC92	5153AC92	5153AC92	5153AC92	—	—	—	—	—	—
— de 10×31 de bielle de frein sur transmission.....	—	—	—	—	—	1135AC06	1135AC06	1135AC06	1135AC06	1135AC06	1135AC06	—
— de levier de frein à main.....	—	—	—	—	—	5153AC06	—	—	—	—	—	—
— de l'arrêt de écrou de roul. de différ. (C4 C6 TT).....	4000AC19	4000AC19	4000AC19	4000AC19	4000AC19	4000AC19	—	—	—	—	—	—
— de satellite.....	4081AC40	4081AC40	4081AC40	4081AC40	4081AC40	4081AC40	4080AC76	4080AC76	4080AC76	4080AC76	4080AC76	4080AC76
— (C4 C4 III C4 F) (1.200 kgs T.T.).....	—	—	—	—	—	4080AC97	—	—	—	—	—	—
— de chape de tige de frein.....	5402AC75	5402AC75	5402AC75	5402AC75	5402AC75	5402AC75	1135AC06	1135AC06	1135AC06	1135AC06	1135AC06	1135AC06
— (2° modèle).....	—	—	—	—	—	5403AC14	—	—	—	—	—	—
— sur levier de commande de fourche de débrayage.....	4902AC96	4902AC96	4902AC96	4902AC96	4902AC96	4902AC96	—	—	—	—	—	—
— (2° mod.).....	5403AC25	5403AC25	5403AC25	5403AC25	5403AC25	5403AC25	5403AC25	5403AC25	5403AC25	5403AC25	5403AC25	5403AC25
— de chape de tige de renvoi de frein.....	—	—	—	—	—	1126AC72	—	—	—	—	—	—
— (1.200 kgs).....	5153AC92	5153AC92	5153AC92	5153AC92	5153AC92	5153AC92	—	—	—	—	—	—
— des pédales de frein et débrayage.....	5402AC63	5402AC63	5402AC63	5402AC63	5402AC63	5402AC63	—	5403AC54	—	5406AC50	—	5403AC76
— de point fixe avec guide de segment de frein.....	4381AC87	4401AC80	4381AC87	4401AC80	4401AC80	4401AC80	—	—	—	—	—	—
— de point fixe de segment de frein gauc. (1.200 kgs)	—	—	—	—	—	4401AC50	4401AC50	4401AC50	4401AC50	4401AC50	4401AC50	—
— droit (1.200 gs).....	—	—	—	—	—	4401AC51	4401AC51	4401AC51	4401AC51	4401AC51	4401AC51	—
— de came de segment de frein AR.....	—	—	—	—	—	4401AC51	4401AC51	4401AC51	4401AC51	4401AC51	4401AC51	—
— AV.....	—	—	—	—	—	4401AC51	4401AC51	4401AC51	4401AC51	4401AC51	4401AC51	—
— graisseur de jumelle et ressort AV (1.200 kgs).....	—	—	—	—	—	366AC25	366AC25	3524AC47	366AC25	3524AC47	366AC25	3525AC23
— AR de ressort AV pour artic. élastique.....	3029AC91	3029AC91	3029AC91	3029AC91	3029AC91	3029AC91	—	—	—	—	—	—
— de ressort AV sur main AV.....	—	—	—	—	—	3510AC19	—	—	—	—	—	—
— et de jum. de res. AV et AR.....	3521AC01	—	3521AC01	—	3521AC01	3521AC01	—	3527AC31	—	—	—	—
— AV de ressort AR.....	3521AC90	3521AC81	3521AC00	3521AC81	3521AC00	3509AC25	3511AC42	3527AC14	3511AC42	3527AC14	3511AC42	3525AC63
— AR de ressort et jumelles.....	—	3521AC82	—	3521AC82	—	—	3509AC90	3527AC13	3509AC90	3527AC13	3509AC90	—
— AR de main et de ressort AR.....	—	—	—	—	—	3519AC13	—	—	—	—	—	3525AC64
— AV et AR de ressort AR (1.200 kgs).....	—	—	—	—	—	3520AC39	—	—	—	—	—	—




DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
BAGUE de centrage de culasse, courte	4509AC58	4509AC58	4509AC58	4509AC58	4509AC58	4509AC58	4509AC58	4509AC58	4509AC58	—	4509AC58	—
— — — — — longue	4510AC33	4510AC33	4510AC33	4510AC33	4510AC33	4510AC33	4510AC33	4510AC33	4510AC33	—	4507AC96	—
— de pied de bielle	4606AC38	4602AC94	4602AC94	4602AC94	4602AC94	4602AC94	4602AC94	4602AC94	4602AC94	4609AC09	4602AC94	4609AC09
— — — — — (diam. ext. 2/10" plus fort)	4602AC94/01	4602AC94/01	4602AC94/01	4602AC94/01	4602AC94/01	4602AC94/01	4602AC94/01	4602AC94/01	4602AC94/01	4613AC40	4602AC94/01	4613AC40
— infér. de butée du pignon de distributeur	4770AC20	4770AC20	4770AC20	4770AC20	4770AC20	4770AC20	4770AC20	4770AC20	4770AC20	—	4770AC20	—
— supér. de butée de l'arbre de distributeur	4770AC21	4770AC21	4770AC21	4770AC21	4770AC21	4770AC21	4770AC21	4770AC21	4770AC21	—	4770AC21	—
— de centrage de pompe à huile	4702AC08	4702AC08	4702AC08	4702AC08	4702AC08	4702AC08	4702AC08	4702AC08	4702AC08	—	4702AC08	—
— de fourche de débrayage	4902AC41	4902AC41	4902AC41	4902AC41	4902AC41	4902AC41	4900AC60	4900AC60	4900AC60	4904AC18	4900AC60	4904AC18
— de pignon de marche AR	5060AC76	5060AC76	5060AC76	5060AC76	5060AC76	5061AC58	5061AC58	5061AC58	5061AC58	5061AC58	5061AC58	5061AC58
— de pignon fou 2 ^e vitesse (cote d'usure)	5063AC02	5063AC02	5063AC02	5063AC02	5063AC02	5063AC02	—	—	5064AC78	—	5064AC60	—
— de support de frein sur corps de pont AR	—	—	—	—	—	—	—	4153AC90	—	—	—	—
— de fusée	4254AC03	4251AC60	4254AC03	4251AC60	4251AC60	4251AC60	4252AC18	4255AC76	4252AC18	4255AC76	4252AC18	4255AC23
— de moyeu de pédale de débrayage	5403AC93	5403AC93	5403AC93	5403AC93	5403AC93	5403AC93	5401AC25	4904AC18	5401AC25	4904AC18	5401AC25	5403AC69
— — — — —	—	—	—	—	—	5401AC93	—	4902AC41	—	—	—	—
— de levier de débrayage	5402AC62	5402AC62	5402AC62	5402AC62	5402AC62	5402AC62	—	5506AC53	—	5506AC58	—	5404AC60
— caoutchouc de butée de pédale de débrayage	880AC66	880AC66	880AC66	880AC66	880AC66	880AC66	880AC66	880AC66	880AC66	880AC66	880AC66	880AC66
— de butée inférieure de vis de direction	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32
— de secteur de direction	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32	6003AC32
— — — — — alésage 31,7	6007AC29	6007AC29	6007AC29	6007AC29	6007AC29	6007AC29	6007AC29	6007AC29	6007AC29	6007AC29	6007AC29	6007AC29
— caoutchouc de support de direction	6008AC50	6008AC50	6008AC50	6008AC50	6008AC50	6008AC50	6008AC50	6008AC50	6008AC50	6008AC50	6008AC50	6008AC50
— — — — — 2 ^e modèle	6003AC68	6003AC68	6003AC68	6003AC68	6003AC68	6003AC68	6003AC68	6003AC68	6003AC68	6003AC68	6003AC68	6003AC68
— — — — — intérieur de tube de direction	6008AC97	6008AC97	6008AC97	6008AC97	6008AC97	6008AC97	6008AC41	6008AC41	6008AC41	6008AC41	6008AC41	6008AC41
— réglable de butée sup. de dir. à aiguille	—	—	—	—	—	—	—	4082AC03	—	4082AC03	—	4082AC32
— de boîtier de différentiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4082AC12
— — — — — (surbaissé)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4082AC32
— AV et AR de ressort AV	3520AC72	3292AC99	3520AC72	3292AC99	3520AC72	3292AC99	502AC61	3524AC43	502AC61	3524AC43	502AC61	3525AC06
— de l'œil AV de ressort AR	—	—	—	—	—	—	3509AC88	3524AC64	3509AC88	3524AC64	3509AC88	3525AC42
— — — — — AR	3520AC72	3521AC80	3520AC72	3521AC80	3520AC72	3520AC72	3509AC89	3524AC65	3509AC89	3524AC65	3509AC89	3525AC43
— — — — — AR de ressort AR (800 kgs)	—	—	—	—	—	—	3509AC17	—	—	—	—	—
— de main AV de ressort AV sur châssis	3520AC72	3292AC99	3520AC72	3292AC99	3520AC72	3292AC99	—	3032AC68	—	3032AC68	—	3035AC85
— — — — — AR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— — — — — AR	—	—	—	—	—	—	502AC61	3038AC83	502AC61	—	502AC61	—
— — — — — AR	3520AC72	3521AC80	3520AC72	3521AC80	3520AC72	3520AC72	3509AC89	3524AC65	3509AC89	3524AC65	3509AC89	3035AC94
BALAI positif de démarreur	7011AC64	7011AC64	7011AC64	7011AC64	7011AC64	7011AC64	7011AC64	7011AC64	7011AC64	7011AC64	7011AC64	7011AC64
— négatif	7011AC65	7011AC65	7011AC65	7011AC65	7011AC65	7011AC65	7011AC65	7011AC65	7011AC65	7011AC65	7011AC65	7011AC65
— principal de dyn., positif et négatif (ép. 10 %)	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01	7002AC49/01
— — — — — (ép. 6 %)	7003AC38	7003AC38	7003AC38	7003AC38	7003AC38	7003AC38	7003AC38	7003AC38	7003AC38	7003AC38	7003AC38	7003AC38
— d'excitation de dynamo (épais. 5 %)	7002AC50	7002AC50	7002AC50	7002AC50	7002AC50	7002AC50	7002AC50	7002AC50	7002AC50	7002AC50	7002AC50	7002AC50
— — — — — (épais. 4 %)	7003AC44	7003AC44	7003AC44	7003AC44	7003AC44	7003AC44	7003AC44	7003AC44	7003AC44	7003AC44	7003AC44	7003AC44
BANDE de frein sur transm. compl. garnie (C4 C9 MFP)	—	—	—	—	—	—	5201AC48	5200AC78	5200AC78	5200AC78	5200AC78	5200AC78
— — — — — nue (C4 C9 MFP)	—	—	—	—	—	—	5201AC48A	5200AC78A	5200AC78A	5200AC78A	5200AC78A	5200AC78A
BARILLET inférieur des leviers de commande de frein.	589AC17	589AC17	589AC17	589AC17	589AC17	589AC17	—	—	—	—	—	—
— supérieur	5505AC19	5505AC19	5505AC19	5505AC19	5505AC19	5505AC19	—	—	—	—	—	—
— des leviers de comm. de l'arbre de frein	5504AC71	5504AC71	5504AC71	5504AC71	5504AC71	5504AC71	—	—	—	—	—	—
— du levier de débrayage	5402AC73	5402AC73	5402AC73	5402AC73	5402AC73	5402AC73	—	5403AC95	—	5403AC95	—	5403AC95
— de fix. des pal. sur péd. de déb. et de frein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BARRE d'accouplement, nue	4361AC24	4361AC27	4361AC24	4361AC27	—	4360AC84	4361AC22	—	4360AC99	4361AC31	4361AC22	4361AC33
— — — — — 800 kgs 1.200 kgs	—	—	—	—	—	4360AC12	—	—	—	—	—	—
— — — — — complète 800 kgs 1.200 kgs	—	—	—	—	—	4360AC86	4361AC23	4372AC45	4361AC11	4361AC32	4361AC23	4361AC44



4082 AC 69




5403 AC 18




4361 AC 34



4083 AC 21



4081 AC 00

4612 AC 32
4613 AC 27

4371 AC 32




4371 AC 50



4372 AC 12 4372 AC 01




5858 AC 89

5862 AC 83
5858 AC 78

5864 AC 84




5864 AC 52



7100 AC 17




7100 AC 27



7100 AC 15




4080 AC 89

4080 AC 32
4081 AC 07

4372 AC 29 4372 AC 49 4372 AC 00




4372 AC 42




4371 AC 34




4371 AC 55

4607 AC 42
4607 AC 74
4604 AC 64

5403 AC 79




4082 AC 43

4361 AC 04/05
4361 AC 45

4083 AC 20



7100 AC 08



4082 AC 72

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
BARRE de direction nue (à gauche).....	4372AC01	4372AC12	4372AC01	4372AC12	4372AC12	4371AC32	4371AC98	4372AC47	4371AC98	4372AC27	4371AC98	4372AC40
— — — 800 kgs 1.200 kgs..	—	—	—	—	—	4371AC55	—	4372AC27	—	—	—	—
— — — compl. (à gauche) 500 kgs.....	—	—	—	—	—	4371AC34	4372AC00	4372AC49	4372AC00	4372AC29	4372AC00	4372AC42
— — — 800 ka 1.200 ks.	—	—	—	—	—	4371AC50	—	4372AC29	—	—	—	—
BARRETTE de jonction de fil 2 bornes	7100AC08	7100AC08	7100AC08	7100AC08	7100AC08	7100AC08	7100AC08	7100AC08	7100AC08	7100AC08	7100AC08	7100AC08
— — — 3	7100AC27	7100AC27	7100AC27	7100AC27	7100AC27	7100AC27	7100AC27	7100AC27	7100AC27	7100AC27	7100AC27	7100AC27
— — — 4	7100AC17	7100AC17	7100AC17	7100AC17	7100AC17	7100AC17	7100AC17	7100AC17	7100AC17	7100AC17	7100AC17	7100AC17
— — — 5	7100AC15	7100AC15	7100AC15	7100AC15	7100AC15	7100AC15	7100AC15	7100AC15	7100AC15	7100AC15	7100AC15	7100AC15
BIELLE de moteur complète cote normale	4607AC42	4607AC74	4607AC74	4607AC74	4607AC74	4607AC74	4607AC74	4607AC74	4607AC74	4604AC64	4612AC32	4607AC74
— — — réparation 5/10°	4607AC43	4607AC75	4607AC75	4607AC75	4607AC75	4607AC75	4607AC75	4607AC75	4607AC75	4605AC03	4613AC27	4607AC75
BIELLETTES de commande de carburateur (lg. 135 %)	5864AC84	5864AC84	5864AC84	—	—	—	5864AC84	5864AC84	—	—	—	—
— — —	5862AC83	5862AC83	5862AC83	—	—	—	5858AC78	5858AC78	5858AC78	5877AC69	5858AC78	5871AC87
— — —	5864AC52	5864AC52	5864AC52	5864AC52	5864AC52	5864AC52	—	—	5858AC89	—	5858AC89	—
— — — à silentbloc de cde de débr. (2° disp.)	5403AC18	5403AC18	5403AC18	5403AC18	5403AC18	5403AC18	—	5403AC18	—	5403AC18	—	5403AC79
BILLE de verrouillage des vitesses (ø 9,53)	13AC42	13AC42	13AC42	13AC42	13AC42	13AC42	13AC42	13AC42	13AC42	13AC42	13AC42	13AC42
— — — de baladeur de 2° et prise directe (ø 6,35)	25AC44	25AC44	25AC44	25AC44	25AC44	25AC44	—	—	—	—	—	—
BOITE à rotule nue, côté droit de barre d'accopl.	—	—	—	—	—	—	4361AC04	4361AC45	4361AC04	4361AC45	4361AC04	4361AC34
— — — gauche	—	—	—	—	—	—	4361AC05	4361AC46	4361AC05	4361AC46	4361AC05	4361AC52
— — — complète, côté droit de barre d'acc.	—	—	—	—	—	—	4361AC04A	4361AC45A	4361AC05A	4361AC45A	4361AC04A	4361AC34A
— — — gauche	—	—	—	—	—	—	4361AC05A	4361AC46A	4361AC04A	4361AC46A	4361AC05A	4361AC52A
BOITIER de différentiel (4081AC37 m. que 4082AC43)	4082AC43	4082AC43	4082AC43	4081AC07	4081AC07	4080AC89	4082AC72	4082AC72	—	4082AC72	—	4083AC20
— — — 1° disposition	—	4080AC32	—	—	4080AC32	4080AC32	4081AC00	4081AC00	4081AC00	4082AC69	4081AC00	4083AC21
BONHOMME de verrouillage de plaque d'arr. de BV	5063AC00	5063AC00	5063AC00	5063AC00	5063AC00	5063AC00	—	—	—	5063AC00	—	5063AC00

www.citroen-rosalie.fr



3294 AC 90 A



5850 AC 69

3294 AC 80
3290 AC 88

4702 AC 05



5869 AC 72



2920 AC 73 A



123 AC 62



4508 AC 77



5863 AC 54



4701 AC 50

5151 AC 64
5152 AC 58
5153 AC 19

889 AC 33



3290 AC 66/02



4702 AC 44



4512 AC 10



4001 AC 61



1172 AC 30



3294 AC 34



4509 AC 17



5153 AC 51



3525 AC 47



3008 AC 11



3510 AC 98




3293 AC 82



3290 AC 39



3294 AC 69



6012 AC 37



891 AC 22



3520 AC 71

3503 AC 45
3509 AC 54

3508 AC 29



3507 AC 56

3500 AC 25
3505 AC 96

891 AC 12



891 AC 31



4604 AC 11



891 AC 80



3 AC 85



21 AC 83

4609 AC 01
894 AC 18
4906 AC 24

4903 AC 80



892 AC 52



13 AC 81



891 AC 81

5153 AC 55
891 AC 79


372 AC 31

891 AC 40
4081 AC 7812 AC 20
17 AC 38296 AC 65
892 AC 17

324 AC 35




4255 AC 41




6005 AC 85

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
BOITIER de dir. nu, goujonné p. dir. à g. (1 ^{re} disp.)	6005AC75	6005AC75	6005AC75	6005AC85	6005AC75	6005AC75	6005AC75	6005AC85	6005AC85	—	6005AC85	—
— — — à nigu.	6009AC46	6009AC46	6009AC46	6009AC48	6009AC46	6009AC46	6009AC46	6009AC67	6009AC46	6009AC67	6009AC46	6012AC37
BOUCHON acier sur cylindre carter moteur.	889AC33	889AC33	889AC33	889AC33	889AC33	889AC33	889AC33	889AC33	—	—	889AC33	—
— de vidange d'eau sur cylind. carter moteur.	1172AC90	1172AC90	1172AC90	1172AC90	1172AC90	1172AC90	1172AC90	1172AC90	—	—	1172AC90	—
— de vidange d'huile du moteur	4500AC16	4500AC16	4500AC16	4500AC16	4500AC16	4500AC16	4500AC16	4500AC16	4500AC16	4512AC10	4500AC16	4512AC10
— de tube de remplissage d'huile du moteur.	4508AC77	4508AC77	4508AC77	4508AC77	4508AC77	4702AC05	4508AC77	4508AC77	—	—	4508AC77	—
— acier de ressort de clapet de décharge.	4701AC50	4701AC50	4701AC50	4701AC50	4701AC50	4701AC50	4701AC50	4701AC50	4701AC50	—	4701AC50	—
— aluminium de clapet de décharge.	4702AC44	4702AC44	4702AC44	4702AC44	4702AC44	4702AC44	4702AC44	4702AC44	4702AC44	4702AC44	4702AC44	—
— de rempliss. et de vid. d'huile de B. V.	29AC50	29AC50	29AC50	29AC50	29AC50	29AC50	29AC50	29AC50	29AC50	29AC50	29AC50	29AC50
— de rem. d'huile de corps de p. AR (1.800 k.)	—	—	—	—	—	—	—	—	4001AC61	—	4001AC61	—
— carter de direction	123AC62	123AC62	123AC62	123AC62	123AC62	123AC62	123AC62	123AC62	123AC62	123AC62	123AC62	123AC62
— de vidange de radiateur (1 ^{re} disposition).	3293AC82	3293AC82	3293AC82	3293AC82	3293AC82	3293AC82	3293AC82	3293AC82	3293AC82	3293AC82	3293AC82	3293AC82
— (2 ^e)	3294AC69	3294AC69	3294AC69	3294AC69	3294AC69	3294AC69	3294AC69	3294AC69	3294AC69	3294AC69	3294AC69	3294AC69
— de radiateur nu	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A	3290AC73A
— de radiateur nu percé pour thermomètre.	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A	3294AC90A
— de réservoir d'essence	5863AC54	5863AC54	5863AC54	5863AC54	5863AC54	5863AC54	5863AC54	5863AC54	5863AC54	5863AC54	5863AC54	5863AC54
— — — et nourrice	—	—	—	—	—	5850AC69	5850AC69	5850AC69	5850AC69	5850AC69	5850AC69	5850AC69
— de vidange du réservoir à essence	1172AC30	1172AC30	1172AC30	1172AC30	1172AC30	1172AC30	1172AC30	1172AC30	1172AC30	1172AC30	1172AC30	1172AC30
— cache-trou de manivelle	3294AC34	3294AC34	3294AC34	3294AC34	3294AC34	3294AC34	3294AC34	3294AC34	3294AC34	3294AC34	3294AC34	3294AC34
BOULE de levier de changement de vitesse (noire).	5153AC19	5153AC19	5153AC19	5153AC19	5153AC19	5153AC19	5153AC19	5153AC19	5153AC19	5153AC19	5153AC19	5153AC19
BOULON de bielle	4604AC11	4604AC11	4604AC11	4604AC11	4604AC11	4604AC11	4604AC11	4604AC11	4604AC11	4604AC11	4604AC11	4604AC11
— de débrayage	4903AC80	894AC18	894AC18	894AC18	894AC18	894AC18	894AC18	894AC18	894AC18	894AC18	894AC18	894AC18
— d'assemblage de couronne de différentiel.	—	—	—	—	—	892AC52	892AC52	892AC52	892AC52	892AC52	892AC52	892AC52
— de fixation de cardan (voir vis p. 8 10 15 CV.	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79
— de cage de roulement d'arbre de roue 1 ^{re} m.	13AC81	4081AC78	13AC81	4081AC78	4081AC78	4081AC78	4081AC78	4081AC78	4081AC78	4081AC78	4081AC78	4081AC78
— des leviers de braquage et d'accouplement.	—	—	—	—	—	296AC65	296AC65	296AC65	296AC65	296AC65	296AC65	296AC65
— de boîte à rotules et d'accouplement.	—	—	—	—	—	892AC17	892AC17	892AC17	892AC17	892AC17	892AC17	892AC17
— des pédales et levier de débrayage	372AC31	372AC31	372AC31	372AC31	372AC31	372AC31	372AC31	372AC31	372AC31	372AC31	372AC31	372AC31
— du support d'arbre de renvoi de frein	891AC22	891AC22	891AC22	891AC22	891AC22	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83
— du levier de débrayage sur axe de pédales	—	—	—	—	—	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35
— de tige de commande de frein à mains	5153AC55	5153AC55	5153AC55	5153AC55	5153AC55	5153AC55	5153AC55	5153AC55	5153AC55	5153AC55	5153AC55	5153AC55
— du support de câbles de frein 8x125, lg 30	—	—	—	—	—	3AC85	3AC85	3AC85	3AC85	3AC85	3AC85	3AC85
— de serrage des leviers de renvoi de frein	—	—	—	—	—	891AC31	891AC31	891AC31	891AC31	891AC31	891AC31	891AC31
— du plateau de frein AV	891AC40	891AC40	891AC40	891AC40	891AC40	891AC40	891AC40	891AC40	891AC40	891AC40	891AC40	891AC40
— de tambour de frein AV sur moyeu	—	—	—	—	—	891AC80	891AC80	891AC80	891AC80	891AC80	891AC80	891AC80
— fixation de traverse AV du moyeu.	891AC12	891AC12	891AC12	891AC12	891AC12	891AC12	891AC12	891AC12	891AC12	891AC12	891AC12	891AC12
— serrage de panier d'accus (C4 C6 T.T.)	3008AC11	3008AC11	3008AC11	3008AC11	3008AC11	3008AC11	3008AC11	3008AC11	3008AC11	3008AC11	3008AC11	3008AC11
— d'assemblage des lames de ressort AV.	3520AC71	3509AC54	3520AC71	3509AC54	3520AC71	3509AC54	3520AC71	3509AC54	3520AC71	3509AC54	3520AC71	3509AC54
— — — AR.	3503AC45	3503AC45	3503AC45	3503AC45	3503AC45	3503AC45	3503AC45	3503AC45	3503AC45	3503AC45	3503AC45	3503AC45
BOUTON de cache-soupape	4509AC17	4509AC17	4509AC17	4509AC17	4509AC17	4509AC17	4509AC17	4509AC17	4509AC17	4509AC17	4509AC17	4509AC17
— tige cliquet	5153AC51	5153AC51	5153AC51	5153AC51	5153AC51	5153AC51	5153AC51	5153AC51	5153AC51	5153AC51	5153AC51	5153AC51
— de commande d'avertisseur, sans fils.	7040AC41	7040AC41	7040AC41	7040AC41	7040AC41	7040AC41	7040AC41	7040AC41	7040AC41	7040AC41	7040AC41	7040AC41



POUR TOUTS NOS CÂBLES, N° ET LONGUEURS, VOIR NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
BUTÉE mobile d'arbre à cames.....	1178AC85	1178AC85	1178AC85	1178AC85	1178AC85	1178AC85	1178AC85	1178AC85	1178AC85	—	1178AC85	—
— à billes de débrayage (roulement seul).....	4902AC80	880AC72	880AC72	880AC72	880AC72	880AC72	880AC73	880AC73	880AC73	880AC73	880AC73	880AC73
— de pont AR.....	4153AC56	—	4153AC56	—	4153AC56	—	—	—	—	—	—	—
— Timken de fusée.....	—	880AC36	—	880AC36	880AC36	880AC36	880AC33	880AC33	880AC33	880AC33	880AC33	4255AC28
— de ressort de tige de comm. frein (2 ^e dispos.).....	5153AC89	5153AC89	5153AC89	5153AC89	5153AC89	5153AC89	—	—	—	—	—	—
— à 13 rouleaux de vis de direction.....	880AC67	880AC67	880AC67	880AC67	880AC67	880AC67	880AC67	880AC67	880AC67	880AC67	880AC67	6012AC26
— réglable du secteur de direct. (direct. à aiguille) de pont AR sur châssis.....	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC73
— caoutchouc conique de ressort AV.....	—	3028AC25	—	3028AC25	—	3028AC25	—	—	—	—	—	—
CABLE de frein AV complet (avec roue-libre) av. graiss. avec graisseur.....	3028AC92	—	3028AC92	—	3028AC93	5504AC39	5505AC61	5505AC61	5505AC61	5511AC36	5504AC59	—
— de frein AR complet avec graiss. (av. roue-libre) avec graisseur.....	3028AC94	—	3028AC94	—	3031AC27	5503AC49	5504AC58	5504AC58	5503AC24	5505AC61	5504AC58	—
— avec graisseur (1200 kg).....	5504AC96	5504AC97	5504AC96	—	5505AC40	5503AC46	5503AC25	5503AC25	5503AC25	5511AC38	5504AC38	—
— avec graisseur (1200 kg).....	—	—	—	—	—	5502AC97	5503AC26	5503AC26	5503AC26	5511AC40	5503AC25	—
Ces CABLES peuvent être livrés sans graisseurs												
CACHE-POUSSIÈRE fixe (grand modèle) des cardans AV-AR de transmission.....	3801AC90	3801AC90	3801AC90	3801AC90	3801AC90	3801AC90	3802AC27	3802AC27	3802AC27	3802AC27	3802AC27	—
— — articulé des cardans (alésage 41 %).....	3801AC85	3801AC85	3801AC85	3801AC85	3801AC85	3801AC85	—	—	—	—	—	—
— — articulé des cardans.....	3801AC87	3801AC87	3801AC87	3801AC87	3801AC87	3801AC87	3802AC33	3802AC33	3802AC33	3802AC33	3802AC33	—
CACHE-ROTULE de barre d'accouplement et direction.....	4372AC10	4372AC16	4372AC10	4372AC16	4372AC16	4360AC18/20	1148AC47	1148AC47	1148AC47	1148AC47	1148AC47	4372AC39
CACHE-SOUPAPE.....	4505AC63	4505AC63	4505AC63	—	—	4505AC63	—	—	—	—	—	—
CAGE de roulement d'arbre de pont.....	4081AC58	4202AC03	4081AC58	4202AC03	4202AC03	4220AC20	4220AC20	4220AC20	4201AC97	—	4201AC97	—
— (2 ^e modèle).....	—	4081AC80	—	4081AC80	4081AC80	—	—	—	4220AC20	4220AC20	4220AC20	—
— de roulement de butée de pignon d'attaque.....	4031AC43	4030AC37	4031AC43	—	4030AC37	4030AC37	—	—	—	—	—	4032AC26
— tête de joint d'étanchéité de pignon d'attaque.....	4031AC45	4031AC45	4031AC45	—	—	4031AC45	—	—	—	—	—	—
— acier de joint d'étanchéité de pignon d'attaque.....	4002AC52	4002AC52	4002AC52	—	—	4002AC52	—	—	—	—	—	—
CALE de ressort AV.....	3522AC70	3522AC71	3522AC70	—	3522AC71	3522AC71	3513AC88	3513AC88	3513AC88	3513AC88	3513AC88	—
— fibre entre patin et ressort AR.....	—	3521AC87	—	3521AC87	—	3521AC87	—	—	—	—	—	—
— de réglage de support de direction, épais. 3%.....	3029AC06	3029AC06	3029AC06	3029AC06	3029AC06	3029AC06	—	—	—	—	—	—
— — — 4%.....	3029AC07	3029AC07	3029AC07	3029AC07	3029AC07	3029AC07	—	—	—	—	—	—
CALOTTE de ressort de segment de frein.....	4381AC57	4381AC57	4381AC57	4381AC57	4381AC57	4381AC57	—	—	—	—	—	—
CAME flottante de segment de frein AV.....	—	—	—	—	—	—	4401AC60	4400AC92	4401AC60	4400AC92	—	—
— — — AR.....	—	—	—	—	—	4401AC60	4181AC26	4401AC60	4401AC60	4401AC60	4401AC60	—
CAOUTCHOUC sup.butée bloc s.châs. (entre bte et pont).....	5153AC41	5153AC64	5153AC64	5153AC64	5153AC64	5153AC64	—	—	—	—	—	—




5002 AC 28



3253 AC 20



3250 AC 38




4701 AC 78



2916 AC 56




3250 AC 37




4903 AC 19
4903 AC 20




1147 AC 30




5201 AC 16



4002 AC 50



4902 AC 65



4001 AC 13



5503 AC 23



5200 AC 58




5153 AC 87




4609 AC 78
4604 AC 75


4604 AC 28



4903 AC 43



4901 AC 62



4901 AC 66

DESIGNATIONS

8 cv

10 cv A

10 cv AL

15 cv A

15 cv AL

Véhicules
utilitaires2 tonnes
fixe2 tonnes
MFPPLM
tracteur
6 roues

P 32


P 36

P 45

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
CARTER supérieur de filtre d'huile.....	4701AC78	4701AC78	4701AC78	4701AC78	4701AC78	4701AC78	4701AC78	4701AC78	4701AC78	—	4701AC78	—
— de volant moteur formant cloche d'embrayage.....	4903AC20	4903AC19	4903AC19	4903AC19	4903AC19	4903AC20	4903AC43	—	4903AC43	—	4903AC43	—
— d'embrayage.....	4902AC65	4901AC62	4901AC62	4901AC62	4901AC62	4901AC62	4901AC66	4901AC66	4901AC66	4901AC66	4901AC66	—
— de boîte de vitesses.....	5002AC28	5002AC28	5002AC28	5002AC28	5002AC28	5002AC28	—	—	—	—	—	—
— de pont AR avec chapeau paliers C4/C4I/E-GMFP C4 IX.....	—	4001AC13	—	4001AC13	4001AC13	4001AC13	—	—	—	—	—	—
CARTER de pont AR avec chapeaux de paliers 2° dispos.	—	4002AC50	—	4002AC50	4002AC50	4002AC50	—	—	—	—	—	—
CARTERS de direction nus, voir BOITIERS												
CAVALIER d'arrêt de soupape en 2 pièces (clavette).	4604AC75	4604AC75	4604AC75	4604AC75	4604AC75	4604AC75	4604AC75	4604AC75	4604AC75	4609AC78	4604AC75	4609AC78
— — — 1.....	4604AC28	4604AC28	4604AC28	4604AC28	4604AC28	4604AC28	4604AC28	4604AC28	4604AC28	—	4604AC28	—
— de capot sur tablier.....	2916AC56	2916AC56	2916AC56	2916AC56	2916AC56	2916AC56	3250AC38	3250AC38	3250AC38	3253AC20	3250AC38	3253AC20
— — — radiateur.....	2916AC56	2916AC56	2916AC56	2916AC56	2916AC56	2916AC56	3250AC37	3250AC37	3250AC37	—	3250AC37	—
CHAPE AV de tige de com. de frein sur transmission.....	—	—	—	—	—	5200AC58	5200AC58	5200AC58	5200AC58	5200AC58	5200AC58	5200AC58
— AR.....	—	—	—	—	—	5201AC16	5201AC16	5201AC16	5201AC16	5201AC16	5201AC16	—
— de tige de commande de renvoi de frein.....	5153AC87	5153AC87	5153AC87	5153AC87	5153AC87	5153AC87	1147AC30	1147AC30	1147AC30	1147AC30	1147AC30	1147AC30
— sur tendeur de câble de frein AV et AR.....	—	—	—	—	—	—	5503AC23	5503AC23	5503AC23	5503AC23	5503AC23	—

Citro 21

www.citreen-rosalie.fr



4723 AC 46


4252 AC 30



111 AC 56



4000 AC 08



5001 AC 30
5001 AC 73




5151 AC 38



4255 AC 36



4081 AC 46
1108 AC 72



4723 AC 33



4030 AC 52



4252 AC 72



881 AC 37



4204 AC 56



4201 AC 62



882 AC 60
881 AC 90



5857 AC 70



4001 AC 85



3008 AC 31



7040 AC 10/15



881 AC 06




7040 AC 40



3008 AC 32



7020 AC 28



4722 AC 38



110 AC 59
395 AC 89
11 AC 63
881 AC 05



4504 AC 51



881 AC 03
352 AC 36
301 AC 89



5002 AC 24
5002 AC 37



4723 AC 25



7120 AC 69



6003 AC 70



5151 AC 70
5153 AC 98



5153 AC 83



5003 AC 08



5001 AC 24
5002 AC 69




4421 AC 02
4203 AC 16



5153 AC 70




4702 AC 42



4723 AC 86




375 AC 66



5002 AC 22
5002 AC 21

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
CHAPEAU de roulement AV de boîte de vitesses.....	5002AC21	5002AC22	5002AC22	5002AC22	5002AC22	5002AC22	5001AC24	5001AC24	5001AC24	—	5001AC24	—
— de roulement AV av. tub. gris. p. but déb.	5003AC08	5003AC08	5003AC08	5003AC08	5003AC08	5001AC24	—	—	—	5002AC69	—	5002AC69
— AR (1 ^{er} montage)	5002AC24	5002AC24	5002AC24	5002AC24	5002AC24	5001AC73	5001AC73	—	5001AC73	—	5001AC73	—
— AR (2 ^e —)	5002AC37	5002AC37	5002AC37	5002AC37	5002AC37	5001AC73	5001AC73	—	5001AC30	—	5001AC30	—
de moyeu AR	4203AC16	4421AC02	4203AC16	4421AC02	4421AC02	4421AC02	375AC66	375AC66	375AC66	375AC66	375AC66	—
— AV	4203AC16	4421AC02	4203AC16	4421AC02	4421AC02	4421AC02	375AC66	375AC66	375AC66	375AC66	375AC66	4204AC56
CHARBONS, voir BALAIS												
CLAPET de déch. d'huile de cart. mot. (C/4/6 G et MFP).	4702AC42	4702AC42	4702AC42	4702AC42	4702AC42	4702AC42	4702AC42	4702AC42	4702AC42	—	4702AC42	—
CLAVETTE de moyeu AR	4081AC46	4000AC08	4000AC08	4000AC08	4000AC08	1108AC72	4201AC62	4201AC62	4201AC62	4201AC62	4201AC62	—
— d'entretoise de roulement AV de pignon d'ail.	—	—	—	—	—	—	881AC37	881AC37	881AC37	—	881AC37	—
— de plateau de cardan sur pignon d'ailage.	—	—	—	—	—	—	4030AC52	4030AC52	4030AC52	4030AC52	4030AC52	4030AC52
— de poulie de pompe à eau	301AC89	301AC89	301AC89	301AC89	301AC89	301AC89	301AC89	—	301AC89	301AC89	301AC89	301AC89
Woodruff de pignon fixe de pompe à huile.	352AC36	352AC36	352AC36	352AC36	352AC36	352AC36	352AC36	352AC36	352AC36	352AC36	352AC36	352AC36
— de vilebrequin	395AC89	395AC89	395AC89	395AC89	395AC89	395AC89	395AC89	395AC89	395AC89	395AC89	395AC89	395AC89
— d'arbre à cames	11AC63	11AC63	11AC63	11AC63	11AC63	11AC63	11AC63	11AC63	11AC63	11AC63	11AC63	11AC63
— commande de distributeur	881AC03	881AC03	881AC03	881AC03	881AC03	881AC03	881AC03	881AC03	881AC03	881AC03	881AC03	881AC03
— de pivot de fusée	4252AC72	4252AC72	4252AC72	4252AC72	4252AC72	4252AC72	4252AC72	4252AC72	4252AC72	4252AC72	4252AC72	4252AC72
Woodruff du levier s. fourche de débrayage	881AC06	881AC06	881AC06	11AC63	11AC63	11AC63	110AC59	110AC59	110AC59	110AC59	110AC59	110AC59
— des lev. de brq. et d'accouplement.	—	—	—	—	—	881AC05	—	—	—	—	—	—
— vélo d'axe de satellites	111AC56	111AC56	111AC56	111AC56	111AC56	111AC56	—	—	—	—	—	—
CLIQUET de marche arrière	—	—	—	—	—	5153AC98	5153AC98	5153AC98	5153AC98	5153AC98	5153AC98	5153AC98
— de levier de frein à main	5153AC70	5153AC70	5153AC70	5153AC70	5153AC70	5153AC70	5153AC70	5153AC70	5153AC70	5153AC70	5153AC70	5153AC70
COLLERETTE de couvercle de distrib. (C/4/6 F, G, MFP)	4504AC51	4504AC51	4504AC51	4504AC51	4504AC51	4504AC51	4504AC51	4504AC51	4504AC51	4504AC51	4504AC51	4504AC51
COLLIER inférieur de tube fixe de direction	6003AC70	6003AC70	6003AC70	6003AC70	6003AC70	6003AC70	6003AC70	6003AC70	6003AC70	6003AC70	6003AC70	6003AC70
— de serrage de durit de tuyau d'huile	5857AC70	5857AC70	5857AC70	5857AC70	5857AC70	5857AC70	5857AC70	5857AC70	5857AC70	5857AC70	5857AC70	5857AC70
COLONNETTE de chapeau de palier de corps de pompe.	4001AC85	4001AC85	4001AC85	4001AC85	4001AC85	4001AC85	—	—	—	—	—	—
COMMANDE de commutateur complète (long. du tube 1 m. 298)	7040AC54	7040AC54	7040AC54	7040AC54	7040AC54	7040AC54	7040AC54	7040AC54	7040AC54	—	7040AC54	—
— de commutateur complète (long. du tube 1 m. 350)	7040AC96	7040AC96	7040AC96	7040AC96	7040AC96	7040AC96	7040AC96	7040AC96	7040AC96	7040AC96	7040AC96	7040AC96
COMMUTATEUR monobloc en bout de direction	704010/15	704010/15	704010/15	704010/15	704010/15	704010/15	704010/15	704010/15	704010/15	704010/15	704010/15	704010/15
CONE supérieur caoutchouc de support AR de moteur.	—	—	—	—	—	3008AC31	3008AC31	3008AC31	3008AC31	—	3008AC31	—
— inférieur — AR —	—	—	—	—	—	3008AC32	3008AC32	3008AC32	3008AC32	—	3008AC32	—
CONJONCTEUR-DISJONCTEUR	7020AC28	7020AC28	7020AC28	7020AC28	7020AC28	7020AC28	7020AC28	7020AC28	7020AC28	7020AC28	7020AC28	7020AC28
CONTRE-ECROU de fixation de tubulure admission.	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	—	882AC60	—
— de vis de taquet de soupape	881AC90	881AC90	881AC90	881AC90	881AC90	881AC90	881AC90	881AC90	881AC90	—	881AC90	—
CONTACTEUR démarreur comp. (boît.) [C/4/6 (P-G-MFP)]	7120AC69	7120AC69	7120AC69	7120AC69	7120AC69	7120AC69	7120AC69	7120AC69	7120AC69	7120AC69	7120AC69	7120AC69
CORPS de pompe à eau bague	4723AC05	4723AC05	4723AC05	4723AC05	4723AC05	4723AC05	4723AC04	4723AC04	4723AC04	4723AC04	4723AC04	4723AC04
—	4723AC25	4723AC25	4723AC25	4723AC25	4723AC25	4723AC25	4723AC33	4723AC25	4723AC02	4723AC33	4723AC33	—



4081 AC 19 du Couple 4002 AC 11



4031 AC 30 du Couple 4002 AC 11



4082 AC 18 du Couple 4083 AC 22




4032 AC 12 du Couple 4083 AC 22



4082 AC 14

4031 AC 87

Couple 4083 AC 23



4203 AC 94 du Couple 4207 AC 33



4230 AC 95 du Couple 4207 AC 33



4090 AC 53 du Couple 4001 AC 38

4081 AC 42 du Couple 4031 AC 63

4081 AC 70 du Couple 4002 AC 54



4606 AC 49

4606 AC 14



4031 AC 69 du Couple 4031 AC 73

4031 AC 37 du Couple 4002 AC 13

4030 AC 44 du Couple 4001 AC 38



4030 AC 41 du Couple 4002 AC 03

4031 AC 76 du Couple 4002 AC 54




4031 AC 66 du Couple 4031 AC 71

4031 AC 39 du Couple 4031 AC 63



4609 AC 19



4203 AC 83 du Couple 4207 AC 32



4230 AC 74 du Couple 4207 AC 32



4080 AC 51 du Couple 4002 AC 03

4081 AC 82 du Couple 4031 AC 71

4081 AC 26 du Couple 4002 AC 13

4081 AC 90 du Couple 4031 AC 73



4001 AC 93

du Couple 4001 AC 93




4030 AC 67 du Couple 4001 AC 93




5152 AC 16



4701 AC 52



4031 AC 20 du Couple 4001 AC 98




4080 AC 54

du Couple 4001 AC 93

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
CORPS de pompe à huile.....	4701AC52	4701AC52	4701AC52	4701AC52	4701AC52	4701AC52	4701AC52	4701AC52	4701AC52	4771AC47	4701AC52	4771AC47
CORPS D'ESSEUX voir Essieux												
COULISSEAU de fourchette de marche AR.....	—	—	—	—	—	5152AC16	5152AC16	—	5152AC16	—	5152AC16	—
COUPELLE d'étanchéité.....	3801AC91	3801AC91	3801AC91	3801AC91	3801AC91	3801AC91	3802AC28	3802AC28	3802AC28	3802AC28	3802AC28	—
COUPLE conique de différentiel.....	4031AC63	4031AC63	4031AC71	4002AC13	4031AC73	4002AC54	4001AC93	—	4001AC93	—	—	—
PIGNON d'attaque pour différentiel.....	4031AC39	4031AC39	4031AC66	4031AC37	4031AC69	4031AC76	4030AC67	—	4030AC67	—	—	—
COURONNE pour différentiel.....	4081AC42	4081AC42	4081AC82	4081AC26	4081AC90	4081AC70	4001AC93b	—	4001AC93b	—	—	—
COUPLE conique de différentiel (800 kg. TT).....	—	4001AC38	—	—	—	4002AC03	4001AC98	4001AC98	4001AC98	4001AC98	4001AC98	4083AC22
PIGNON d'attaque pour différentiel.....	—	4030AC44	—	—	—	4030AC41	4031AC20	4031AC20	4031AC20	4031AC20	4031AC20	4032AC12
COURONNE pour différentiel.....	—	4080AC53	—	—	—	4080AC51	4080AC56	4080AC56	4080AC56	4080AC56	4080AC56	4082AC18
COUPLE conique de différentiel (1200 kg. TT).....	—	—	—	—	—	4002AC11	—	—	—	—	—	4083AC23
PIGNON pour différentiel.....	—	—	—	—	—	4031AC30	—	—	—	—	—	4031AC87
COURONNE pour différentiel.....	—	—	—	—	—	4081AC19	—	—	—	—	—	4082AC14
COUPLE de réducteur.....	—	—	—	—	—	—	—	4207AC32	—	4207AC32	—	4207AC33
PIGNON de réducteur.....	—	—	—	—	—	—	—	4230AC74	—	4230AC74	—	4230AC95
COURONNE de réducteur.....	—	—	—	—	—	—	—	4203AC83	—	4203AC83	—	4203AC94
— de démarreur traitée.....	4606AC49	4606AC14	4606AC14	4606AC14	4606AC14	4606AC14	4606AC14	4606AC14	4606AC14	4609AC19	4606AC14	4609AC19
— — non traitée.....	4606AC49A	4606AC14A	4606AC14A	4606AC14A	4606AC14A	4606AC14A	4606AC14A	4606AC14A	4606AC14A	4609AC19A	4606AC14A	4609AC19A
COURROIE de ventilateur et de dynamo.....	4722AC99	4722AC99	4722AC99	4722AC99	4722AC99	4722AC99	4722AC99	4722AC99	4721AC40	4724AC23	4721AC40	4724AC23

www.citroen-rosalie.fr



4509 AC 90
4508 AC 76

4220 AC 21
4201 AC 52

4420 AC 49

7010 AC 83
7002 AC 40

4421 AC 66

4903 AC 72
4902 AC 82

4504 AC 45

4604 AC 27

5153 AC 38
5153 AC 95

4901 AC 46

4901 AC 00

4254 AC 04


4606 AC 18




4200 AC 14



5002 AC 26



4509 AC 43



5002 AC 49



4511 AC 47



4511 AC 48




4502 AC 74
4507 AC 54



4770 AC 19



3802 AC 40
3802 AC 42



4508 AC 70




6003 AC 80




4511 AC 46



4511 AC 45




5001 AC 48



4509 AC 48




4608 AC 72




4612 AC 74

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixes	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
COUSSINET de palier AV vilebrequin (côte norm.)....	4507AC52	4502AC74	4502AC74	4502AC74	4502AC74	4502AC74	4502AC74	4502AC74	4502AC74	4511AC45	4502AC74	4511AC45
— (côte réparat. 5/10) ⁶	4508AC66	4506AC04	4506AC04	4506AC04	4506AC04	4506AC04	4506AC04	4506AC04	4506AC04	4519AC05	4506AC04	4519AC05
— central vilebrequin (côte norm.)	4507AC53	4502AC76	4502AC76	4502AC76	4502AC76	4502AC76	4502AC76	4502AC76	4502AC76	4511AC47	4502AC76	4511AC47
— (côte répar.)	4508AC67	4506AC05	4506AC05	4506AC05	4506AC05	4506AC05	4506AC05	4506AC05	4506AC05	4519AC07	4506AC05	4519AC07
— AR (côte norm.)	4507AC54	4502AC79	4502AC79	4502AC79	4502AC79	4502AC79	4502AC79	4502AC79	4502AC79	4511AC48	4502AC79	4511AC48
— (côte répar.)	4508AC68	4506AC06	4506AC06	4506AC06	4506AC06	4506AC06	4506AC06	4506AC06	4506AC06	4519AC08	4506AC06	4519AC08
— de palier interm. AV-AR vilebr. (côte norm.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4511AC46	—	4511AC46
— (côte répar.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4519AC06	—	4519AC06
— AV d'arbre à cames (remplace 4600AC10)	4608AC72	4608AC72	4608AC72	4608AC72	4608AC72	4608AC72	4608AC72	4608AC72	4608AC72	—	4608AC72	—
— d'arbre de distributeur	4770AC19	4770AC19	4770AC19	4770AC19	4770AC19	4770AC19	4770AC19	4770AC19	4770AC19	—	4770AC19	—
— de palier de démar.côte cour.(C4/6 PG-MFP)	7010AC83	7010AC83	7010AC83	7010AC83	7010AC83	7010AC83	7010AC83	7010AC83	7010AC83	—	7010AC83	—
— de patin de dynamo côté collecteur	7002AC40	7002AC40	7002AC40	7002AC40	7002AC40	7002AC40	7002AC40	7002AC40	7002AC40	7002AC40	7002AC40	7002AC40
COUVERCLE de distribution	4508AC76	4508AC76	4508AC76	4508AC76	4508AC76	4508AC76	4508AC76	4508AC76	4508AC76	4504AC45	4504AC45	4504AC45
— de boîte de vitesse	5002AC26	5002AC26	5002AC26	5002AC26	5002AC26	5002AC26	5002AC26	5002AC26	5002AC26	5001AC48	5001AC48	5001AC48
— d'étanchéité manchon couliss. transmiss.	3801AC29	3801AC29	3801AC29	3801AC29	3801AC29	3801AC29	3801AC29	3801AC29	3801AC29	3802AC30	3802AC30	3802AC30
— inférieur de carter de direction	6003AC80	6003AC80	6003AC80	6003AC80	6003AC80	6003AC80	6003AC80	6003AC80	6003AC80	6003AC80	6003AC80	6003AC80
— supérieur de carter de direction	6008AC13	6008AC13	6008AC13	6008AC13	6008AC13	6008AC13	6008AC13	6008AC13	6008AC13	6008AC13	6008AC13	6008AC13
— de pompe à huile (voir fonds)	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4771AC21	4771AC21	4771AC21
CROISILLON et Coussinet assemblés arbre transmission	3802AC40	3802AC40	3802AC40	3802AC40	3802AC40	3802AC40	3802AC40	3802AC40	3802AC40	3802AC42	3802AC42	3802AC42
CUIT d'étanchéité de cage de roulem. d'arbre de pont	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CULASSE de moteur	4509AC82	4509AC83	4509AC83	4509AC84	4509AC84	4509AC84	4509AC83	4509AC84	4509AC84	4508AC70	4508AC70	4508AC70
— de ressort de soupape (1 seul ressort)	4604AC27	4604AC27	4604AC27	4604AC27	4604AC27	4604AC27	4604AC27	4604AC27	4604AC27	4604AC27	4604AC27	4604AC27
— (2 ressorts) C1/6 MFP	4606AC18	4606AC18	4606AC18	4606AC18	4606AC18	4606AC18	4606AC18	4606AC18	4606AC18	4606AC18	4606AC18	4606AC18
CUVETTE d'huile de butée à billes de débr. (1 ^{re} disp.)	4902AC82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— (2 ^e disp.)	4903AC72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— de ressort d'embrayage	—	4901AC46	4901AC46	4901AC46	4901AC46	4901AC46	4901AC46	4901AC46	4901AC46	—	4901AC46	—
— supérieure de levier de vitesse (laiton)	5153AC38	5153AC38	5153AC38	5153AC38	5153AC38	5153AC38	5153AC38	5153AC38	5153AC38	—	—	—
—	5153AC95	5153AC95	5153AC95	5153AC95	5153AC95	5153AC95	5153AC95	5153AC95	5153AC95	—	—	—
— de garniture d'étanchéité de moyeu AV	4421AC66	4421AC66	4421AC66	4421AC66	4421AC66	4421AC66	4421AC66	4421AC66	4421AC66	—	—	—
— de butée de fusée	4254AC04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CYLINDRE carter de moteur goujonné	4508AC57	4509AC43	4509AC43	4509AC48	4509AC48	4509AC48	4509AC48	4509AC48	4509AC48	—	4509AC48	—





4904 AC 85

882 AC 59
882 AC 60
881 AC 53
882 AC 83
1130 AC 07
889 AC 66
882 AC 82
882 AC 98
13 AC 32
10 AC 20
882 AC 95

4081 AC 86



4082 AC 34

4081 AC 85
4082 AC 17881 AC 55
881 AC 59
4514 AC 44
882 AC 77
292 AC 29

4904 AC 86



4511 AC 51

336 AC 42
15 AC 05
4612 AC 01

4723 AC 97



882 AC 10



4080 AC 82



4723 AC 23



4609 AC 29



1119 AC 29




4502 AC 92



4511 AC 49

5063 AC 49
882 AC 74

5063 AC 11




4609 AC 61



288 AC 33



4502 AC 91



4905 AC 62



5151 AC 80



881 AC 97



4508 AC 29



4722 AC 70



4900 AC 92



4702 AC 41



4723 AC 87



889 AC 81




881 AC 88



7011 AC 03



7012 AC 24

4609 AC 26 (135x92x2)
4601 AC 20 (142x109x2)

4771 AC 45




4771 AC 46




4723 AC 91

4722 AC 57



4905 AC 80

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A.	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
DEMI-COQUILLE supérieure d'étanchéité de moteur ..	4502AC91	4502AC91	4502AC91	4502AC91	4502AC91	4502AC91	4502AC91	4502AC91	4502AC91	4511AC49	4502AC91	4511AC49
inférieure ..	4502AC92	4502AC92	4502AC92	4502AC92	4502AC92	4502AC92	4502AC92	4502AC92	4502AC92	4511AC51	4502AC92	4511AC51
DEMI-SEGMENT d'arrêt de pompe à eau ..	—	—	—	—	—	—	—	—	4722AC80	—	4722AC80	—
DISQUE de friction du Damper (garniture) ..	—	—	—	—	—	—	—	—	4601AC20	4609AC26	4601AC20	4609AC26
DISQUE d'embrayage complet garni ..	4904AC85	4904AC86	4904AC86	4904AC86	4904AC86	4904AC86	4900AC92	4900AC92	4900AC92	4905AC82	4900AC92	4905AC80
nu ..	4904AC85A	4904AC86A	4904AC86A	4904AC86A	4904AC86A	4904AC86A	4900AC92A	4900AC92A	4900AC92A	4905AC82A	4900AC92A	4905AC80
DOUILLE acier de clapet de décharge de pres. d'huile ..	4702AC41	4702AC41	4702AC41	4702AC41	4702AC41	4702AC41	4702AC41	4702AC41	4702AC41	—	4702AC41	—
supérieure de guid. du tournevis de p. huile ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4771AC45	—	4771AC45
inférieure ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4771AC46	—	4771AC46
d'appui de garn. de pompe à eau (1 ^{re} mod.) ..	4722AC57	4722AC57	4722AC57	4722AC57	4722AC57	4722AC57	4722AC57	4722AC57	4722AC57	4723AC91	4722AC57	4723AC91
(2 ^e mod.) ..	4723AC20	4723AC20	4723AC20	4723AC20	4723AC20	4723AC20	4723AC20	4723AC20	4723AC20	—	—	—
bronze de corps de pompe à eau ..	4722AC70	4722AC70	4722AC70	4722AC70	4722AC70	4722AC70	4722AC70	4722AC70	4722AC70	4508AC29	4723AC87	4508AC29
mobile de démarreur ..	7010AC26	7010AC26	7010AC26	7010AC26	7010AC26	7010AC26	7010AC26	7010AC26	7010AC26	7010AC26	7010AC26	7010AC26
excentrée de démarreur ..	7011AC03	7011AC03	7011AC03	7011AC03	7011AC03	7011AC03	7011AC03	7011AC03	7011AC03	7011AC03	7012AC24	7011AC03
fillette de démarreur (voir arbre à vis) ..	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7011AC04	7013AC11	7011AC04	7013AC11
EGROU de fixation du démarreur (12x175) ..	13AC32	13AC32	13AC32	13AC32	13AC32	13AC32	13AC32	13AC32	13AC32	13AC32	882AC95	13AC32
de vis du couvercle de distribution (8x125) ..	15AC05	15AC05	15AC05	15AC05	15AC05	15AC05	15AC05	15AC05	15AC05	15AC05	15AC05	15AC05
de fixation de palier central (12x150) ..	881AC53	881AC53	881AC53	881AC53	881AC53	881AC53	881AC53	881AC53	881AC53	881AC53	881AC53	881AC53
des chapeaux de palier (14x150) ..	882AC98	882AC98	882AC98	882AC98	882AC98	882AC98	882AC98	882AC98	882AC98	881AC54	882AC98	882AC98
borgne de tubulure d'eau sur culasse (10x150) ..	881AC55	881AC55	881AC55	881AC55	881AC55	881AC55	881AC55	881AC55	881AC55	881AC55	881AC55	881AC55
fixation de culasse (12x150) ..	881AC59	881AC59	881AC59	881AC59	881AC59	881AC59	881AC59	881AC59	881AC59	4514AC44	881AC59	4514AC44
de culasse sous allumeur ..	882AC59	882AC59	882AC59	882AC59	882AC59	882AC59	882AC59	882AC59	882AC59	882AC59	882AC59	882AC59
laiton de fixation de tubulure sur cylindre ..	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60	882AC60
— tuyau d'échappement ..	1130AC07	1130AC07	1130AC07	1130AC07	1130AC07	1130AC07	1130AC07	1130AC07	1130AC07	1130AC07	1130AC07	1130AC07
des vis de fixation de volant moteur ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	882AC83	—	882AC83
de boulon de bielle ..	336AC42	336AC42	336AC42	336AC42	336AC42	336AC42	336AC42	336AC42	336AC42	4612AC01	336AC42	4612AC01
de blocage de poulie de ventilateur ..	4500AC71	4500AC71	4500AC71	4500AC71	4500AC71	4500AC71	4500AC71	4500AC71	4500AC71	4609AC29	4500AC71	4609AC29
de pignon d'arbre à cames ..	882AC80	882AC80	882AC80	882AC80	882AC80	882AC80	882AC80	882AC80	882AC80	4609AC60	882AC80	4609AC60
extérieur de pignon intermédiaire de distrib. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4609AC61	—	4609AC61
de poulie de ventilateur sur pompe à eau ..	288AC33	288AC33	288AC33	288AC33	288AC33	288AC33	288AC33	288AC33	—	—	—	—
rac. sur tube d'arr. d'huile à l'ind. (1 ^{re} disp.) ..	—	—	—	—	—	—	—	—	889AC66	—	889AC66	—
(2 ^e disp.) ..	889AC81	889AC81	889AC81	889AC81	889AC81	889AC81	889AC81	889AC81	889AC81	889AC81	889AC81	889AC81
de poulie de ventil. sur pompe à eau (non crén.) ..	882AC82	882AC82	882AC82	882AC82	882AC82	882AC82	882AC82	882AC82	882AC82	882AC82	882AC82	882AC82
presse étoupe de pompe à eau ..	4722AC58	4722AC58	4722AC58	4722AC58	4722AC58	4722AC58	4722AC58	4722AC58	4722AC58	4723AC93	4722AC58	4723AC93
de blocage de roulement de pompe à eau ..	4722AC82	4722AC82	4722AC82	4722AC82	4722AC82	4722AC82	4722AC82	4722AC82	4722AC82	4723AC97	4722AC82	4723AC97
presse étoupe de pompe à eau (2 ^e modèle) ..	4723AC21	4723AC21	4723AC21	4723AC21	4723AC21	4723AC21	4723AC21	4723AC21	4723AC21	4723AC21	4723AC21	4723AC21
de roulement de pompe à eau (2 ^e modèle) ..	4723AC23	4723AC23	4723AC23	4723AC23	4723AC23	4723AC23	4723AC23	4723AC23	4723AC23	4723AC23	4723AC23	4723AC23
presse étoupe complet avec tube et rondelle ..	—	—	—	—	—	—	—	—	4722AC93	—	—	—
de boulon de débrayage ..	881AC 97	881AC 97	881AC 97	881AC 97	881AC 97	881AC 97	881AC 97	881AC 97	881AC 97	881AC 97	881AC 97	4001AC19
de vis de réglage de fourchette de débrayage ..	—	—	—	—	—	—	—	—	1119AC 29	—	1119AC 29	—
de blocage de plateau sur boîtes de vitesses ..	5063AC49	5063AC49	5063AC49	5063AC49	5063AC49	5063AC49	882AC 73	882AC 73	882AC 73	882AC 73	882AC 73	882AC 73
de blocage de roulement AR d'arbre primaire ..	5063AC11	5063AC11	5063AC11	5063AC11	5063AC11	5063AC11	—	—	—	—	—	—
de tige cliquet de marche arrière ..	—	—	—	—	—	—	5151AC80	5151AC80	5151AC80	5151AC80	5151AC80	5151AC80
de réglage de came de frein sur transmission ..	—	—	—	—	—	—	881AC88	881AC88	881AC88	881AC88	881AC88	881AC88
de 10x150 pour multiples emplois ..	10AC 20	10AC 20	10AC 20	10AC 20	10AC 20	10AC 20	10AC 20	10AC 20	10AC 20	10AC 20	10AC 20	10AC 20
à gorge de rotule d'arbre de relai de transmission ..	—	—	—	—	—	—	882AC10	882AC10	882AC10	882AC10	882AC10	882AC10
de blocage de plateau arrière sur arbre de relai ..	—	—	—	—	—	—	882AC77	882AC77	882AC77	882AC77	882AC77	4031AC97
de blocage roulem. boît. de différent. (1 ^{re} dispos.) ..	—	4081AC86	—	4081AC86	4081AC86	4081AC86	4080AC82	4080AC82	4080AC82	4081AC86	4080AC82	4082AC14
(2 ^e dispos.) ..	4081AC85	4081AC85	4081AC85	4081AC86	4081AC86	4081AC86	4080AC82	4080AC82	4080AC82	4080AC82	4080AC82	4082AC17
de blocage de plateau arrière de cardan ..	4030AC32	4030AC32	4030AC32	4030AC32	4030AC32	4030AC32	882AC74	882AC74	882AC74	882AC74	882AC74	4031AC97



DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
ECROU de réglage arrière de pignon d'attaque.....	—	—	—	—	—	—	4030AC78	4030AC78	4030AC78	4030AC78	4030AC77	—
— de réglage avant de pignon d'attaque.....	—	—	—	—	—	—	4030AC84	4030AC84	4030AC84	4030AC84	4030AC83	—
— roul. butée pignon d'att. ds cage (C 4/6 P-g-mrr)	—	—	—	—	—	4000AC29	4000AC29	—	—	—	—	4031AC92
— bronze de blocage roues AR-AY s. moy. côté droit	22AC54/01	22AC54/01	22AC54/01	22AC54/01	22AC54/01	22AC54/01	4200AC83	4200AC83	4200AC83	—	4200AC83	—
— bronze de blocage roues AR-AY s. moy. côté gau.	22AC56/01	22AC56/01	22AC56/01	22AC56/01	22AC56/01	22AC56/01	4200AC84	4200AC84	4200AC84	—	4200AC84	—
— acier de blocage roues AR-AY s. moy. côté droit	—	—	—	—	—	—	3901AC30	3901AC30	3900AC84	3901AC30	3900AC84	3901AC41
— acier de blocage des t. AR et AY s. moy. côté droit	—	—	—	—	—	—	3901AC31	3901AC31	3900AC85	3901AC31	3900AC85	3901AC42
— acier de blocage des t. roues AR-AY sur moyeu.	4204AC55	4204AC55	4204AC55	395AC78	395AC78	395AC78	882AC58	882AC60	882AC60	882AC60	882AC58	4204AC03
— de blocage roulement d'arbre de roue côté droit	4081AC48	4000AC61	4081AC48	4000AC61	4000AC61	4200AC11	—	—	—	—	—	—
— de blocage roulem. d'arbre de roue côté gauche	4081AC49	4000AC62	4081AC49	4000AC62	4000AC62	4200AC12	—	—	—	—	—	—
— de bout d'arbre de roue (de blocage moy. arrière)	4203AC47	4000AC30	4203AC47	4000AC30	4000AC30	881AC67	882AC75	882AC75	882AC12	4203AC92	882AC75	—
— de bout d'arbre de roue (2 ^e modèle)	—	—	—	—	—	—	4203AC92	4203AC92	4203AC92	4203AC92	4203AC92	—
— de bout de fusée de pont AR, côté droit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4231AC03
— de bout de fusée de pont AR, côté gauche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4231AC04
— de blocage de moyeu sur fusée avant.....	882AC34	882AC11	882AC34	882AC11	882AC34	882AC11	882AC09	882AC09	882AC09	882AC09	882AC09	4203AC92
— à encoches de bout barre accouplem. (bouchon).	4371AC16	4360AC35	4371AC16	4360AC35	4360AC35	4360AC35	4361AC08	4361AC08	4371AC16	4361AC08	4371AC16	4361AC39
— à encoches de bout barre de direction (bouch.).	4371AC16	4360AC35	4371AC16	4360AC35	4360AC35	4360AC35	4361AC08	4361AC08	4371AC16	4371AC16	4371AC16	4372AC36
— à douilles de tendeur de câble de frein.....	881AC99	881AC99	881AC99	881AC99	881AC99	881AC99	—	—	—	—	—	—
— papillon de réglage des tiges de frein.....	5504AC72	5504AC72	5504AC72	5504AC72	5504AC72	5504AC72	—	—	—	—	—	—
— de l'axe de point fixe de segment de frein AV-AR	1AC20	1AC20	1AC20	1AC20	1AC20	1AC20	882AC70	882AC70	882AC70	882AC70	882AC70	—
— de blocage du levier de direction.....	882AC62	882AC62	882AC62	882AC62	882AC62	882AC62	882AC62	882AC62	882AC62	882AC62	882AC62	6012AC01
— de blocage de volant de direction.....	882AC64	882AC64	882AC64	882AC64	882AC64	882AC64	882AC64	882AC64	882AC64	882AC64	882AC64	6008AC80
— de vis de réglage de secteur de direction.....	883AC00	883AC00	883AC00	883AC00	883AC00	883AC00	882AC66	882AC66	882AC66	882AC66	883AC00	—
— de vis de réglage de butée supér. de vis de dir.	882AC94	882AC94	882AC94	882AC94	882AC94	882AC94	882AC68	882AC68	882AC68	—	882AC94	6012AC27
— excentré de réglage du support de direction.....	6003AC54	6003AC54	6003AC54	6003AC54	6003AC54	6003AC54	6005AC69	6005AC69	6003AC54	6005AC69	6005AC69	6012AC33
— de butée réglable du secteur de direction.....	882AC66	882AC66	882AC66	882AC66	882AC66	882AC66	882AC66	882AC66	882AC66	882AC66	882AC66	6004AC21
— de raccord bi-conique de 10 entre rés. et rob.	889AC71	889AC71	889AC71	889AC71	889AC71	889AC71	889AC71	889AC71	889AC71	889AC71	889AC71	—
— de raccord bi-conique de 8.....	5851AC07	5851AC07	5851AC07	5851AC07	5851AC07	5851AC07	5851AC07	5851AC07	5851AC07	5851AC07	5851AC07	5851AC07
— crénelé d'axe de ressort AV-AR.....	882AC35	882AC35	882AC35	882AC35	882AC35	882AC35	288AC33	288AC33	288AC33	882AC79	288AC33	882AC79
— crénelé d'axe AV de ressort AR.....	21AC90	21AC90	21AC90	21AC90	21AC90	21AC90	881AC96	881AC96	881AC96	881AC96	881AC96	881AC96
— des étriers de fixation de ressort AR.....	520AC31	520AC31	520AC31	520AC31	520AC31	520AC31	882AC52	882AC52	15AC14	882AC57	882AC57	—
— de borne (ébonite).....	7110AC22	7110AC22	7110AC22	7110AC22	7110AC22	7110AC22	7110AC22	7110AC22	7110AC22	7110AC22	7110AC22	7110AC22
— de butée de démarreur.....	7011AC05	7011AC05	7011AC05	7011AC05	7011AC05	7011AC05	7011AC05	7011AC05	7011AC05	7011AC05	7011AC05	7013AC12
EMBOUT de réglage de vis de direction.....	6005AC03	6005AC03	6005AC03	6005AC03	6005AC03	6005AC03	6005AC03	6005AC03	6005AC03	6005AC03	6005AC03	—
— de réglage de vis de direction (direct. renf.).	6008AC43	6008AC43	6008AC43	6008AC43	6008AC43	6008AC43	6008AC43	6008AC43	6008AC43	6008AC43	6008AC43	6011AC15
ENTRETOISE des pales de ventilateur.....	—	4723AC06	—	—	—	4723AC06	—	—	—	4724AC18	4724AC18	4724AC18
— des vis de fixation de pompe à eau.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4724AC06	—	4724AC06
— de la vis de compteur.....	5063AC10	5063AC10	5063AC10	5063AC10	5063AC10	5063AC10	—	—	—	—	—	—
— des roulements intér. de train interméd.	5063AC20	5063AC20	5063AC20	5063AC20	5063AC20	5063AC20	—	—	—	—	—	—
— des roulements de pignon d'attaque.....	4031AC75	4031AC25	4031AC75	—	4031AC25	4031AC25	4030AC74	4030AC74	4030AC74	—	4030AC74	—
— entre roulements et embase de fusée AV.	4421AC65	4251AC68	4421AC65	4251AC68	4251AC68	4251AC68	—	—	—	—	—	—
ERGOT de la rotule du levier de chang. de vitesses.....	—	—	—	—	—	885AC13	5151AC62	5151AC62	5151AC62	—	5151AC62	5151AC62
ESSIEU AV (corps seul) (4255AC90 interch. av. 4255AC01)	4255AC01	4254AC91	4255AC01	4254AC91	—	4253AC05	4253AC09	4255AC17	4253AC13	4255AC20	4253AC13	4255AC20
— AV (corps seul) (800 kg. et 1200 kg.).....	—	—	—	—	—	4253AC09	—	—	—	—	—	—



4902 AC 88




4771 AC 08



4902 AC 40



4902 AC 99




4900 AC 64




4701 AC 77

5201 AC 39
5201 AC 40

3518 AC 70



4701 AC 66



3512 AC 23



4702 AC 63



4771 AC 21



6007 AC 28

3801 AC 63
3801 AC 75
3801 AC 77

3512 AC 22



4702 AC 74



4507 AC 92



4501 AC 32



3518 AC 77



4360 AC 74

3528 AC 36
3522 AC 76
3521 AC 07

4361 AC 41

4381 AC 48
4381 AC 50

3508 AC 13



36 AC 45

3527 AC 94
3527 AC 95
3514 AC 41

3510 AC 99



3507 AC 28

3508 AC 14
3503 AC 67

4381 AC 10



4360 AC 32



4502 AC 51



3525 AC 25




4255 AC 08

3507 AC 85
3507 AC 87
3508 AC 41

3524 AC 48

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
ETRIER de fixation des tubulures sur cylindre.....	4502AC51	4502AC51	4502AC51	4502AC51	4502AC51	4502AC51	4502AC51	4502AC51	4502AC51	—	4502AC51	—
— du support de direction.....	6007AC28	6007AC28	6007AC28	6007AC28	6007AC28	6007AC28	—	—	—	—	—	—
— de ressort AV.....	3521AC07	3506AC18	3521AC07	3506AC18	3506AC18	3507AC85	3507AC87	3507AC87	3507AC87	—	3507AC87	—
— de ressort AV (2 ^e disposition).....	3522AC76	3527AC93	3522AC76	3527AC93	3528AC36	3508AC13	3508AC41	3524AC48	3508AC41	3524AC48	3508AC41	3525AC25
— de 10x100 de ressort AV.....	4255AC08	—	4255AC08	—	—	4255AC08	—	—	—	—	—	—
— de ressort AV (1 ^{re} disposition).....	3508AC14	3508AC14	3508AC14	3508AC14	3508AC14	3503AC67	3510AC99	3510AC99	3507AC28	3510AC99	3507AC28	—
— de ressort AV (2 ^e disposition).....	3514AC41	3527AC94	3514AC41	3527AC94	3527AC94	3527AC95	—	—	3510AC99	—	3510AC99	—
— de fixation de barre sur châssis.....	36AC45	36AC45	36AC45	36AC45	36AC45	36AC45	36AC45	36AC45	36AC45	36AC45	36AC45	36AC45
EXCENTRIQUE de segment de frein AV.....	—	4381AC10	—	4381AC10	4381AC10	4381AC10	4381AC48	4381AC48	4381AC48	4381AC48	4381AC48	—
— de segment de frein AV.....	—	4381AC10	—	4381AC10	4381AC10	4381AC48	4381AC50	4381AC50	4381AC50	4381AC50	4381AC50	—
FEUTRE d'étanchéité de tube de remplissage d'huile ..	4702AC63	4702AC63	4702AC63	4702AC63	4702AC63	4702AC63	4702AC63	4702AC63	4702AC63	—	—	—
— AR de carter de relai de transmission.....	—	—	—	—	—	—	3801AC63	3801AC63	3801AC63	3801AC63	3801AC63	3801AC63
— AV de carter de relai de transmission.....	—	—	—	—	—	—	3801AC75	3801AC75	3801AC75	3801AC75	3801AC75	3801AC75
— extérieur de carter de relai de transmission.....	—	—	—	—	—	—	3801AC77	3801AC77	3801AC77	3801AC77	3801AC77	3801AC77
— de rotule de barre d'accouplement.....	—	—	—	—	—	4360AC32	4360AC74	4360AC74	4360AC74	4360AC74	4360AC74	4360AC74
PIL support de bande de frein côté droit.....	—	—	—	—	—	5201AC39	—	—	—	—	—	—
— support de bande de frein côté gauche.....	—	—	—	—	—	5201AC40	—	—	—	—	—	—
FILTRE d'huile cylind. 1 ^{re} disp. s. tube de rempl. d'huile ..	4507AC92	4507AC92	4507AC92	4507AC92	4507AC92	—	4507AC92	4507AC92	—	—	4507AC92	—
— d'huile conique 2 ^e disp. s. tube de rempl. d'huile ..	4702AC74	4702AC74	4702AC74	4702AC74	4702AC74	4501AC32	4702AC74	4702AC74	4501AC32	—	4702AC74	—
— de pompe à huile dans carter inférieur.....	4701AC66	4701AC66	4701AC66	4701AC66	4701AC66	4701AC66	4701AC66	4701AC66	4701AC66	4771AC08	4701AC66	4771AC08
FLASQUE de jumelle AV de ressort AV pour axe cylind.	—	—	—	—	—	3512AC22	—	—	—	—	—	—
— de jumelle AV de ressort AV pour axe conique ..	—	—	—	—	—	3518AC77	—	—	—	—	—	—
— de jumelle AV de ressort AV pour axe cylind.	—	—	—	—	—	3512AC23	—	—	—	—	—	—
— de jumelle AV de ressort AV pour axe conique ..	—	—	—	—	—	3518AC70	—	—	—	—	—	—
FLECTOR de cardan de relai de transmission.....	—	—	—	5063AC59	—	—	—	—	—	—	—	—
FOND de pompe à huile avec tube (couvercle).....	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4701AC77	4771AC21	4701AC77	4771AC21
FOURCHE de débrayage (direction à gauche).....	4902AC88	4902AC99	4902AC99	4902AC99	4902AC99	4902AC40	4900AC64	4902AC99	4900AC64	4904AC22	4900AC64	4904AC22




4254 AC 46
4254 AC 47




5151 AC 94



5153 AC 33




4252 AC 08
4252 AC 10



4255 AC 80
4255 AC 81


4381 AC 15 C



4901 AC 24




4723 AC 92
4722 AC 35




4900 AC 96



4609 AC 34




4254 AC 51
4254 AC 52



5003 AC 12



508 AC 61




5200 AC 20



5151 AC 92



5153 AC 32



4255 AC 34
4255 AC 33



5002 AC 53




5151 AC 96



5002 AC 55



5002 AC 54



4252 AC 64
4252 AC 66

DESIGNATIONS	8 CV	10 CV A	10 CV AL	15 CV A	15 CV AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 46
FOURCHETTE de 1 ^{re} et marche arrière de boîte de vit.	5153AC32	5153AC32	5153AC32	5153AC32	5153AC32	5153AC32	—	—	—	—	—	—
— de 2 ^e et prise directe de boîte de vitesses	5153AC33	5153AC33	5153AC33	5153AC33	5153AC33	5153AC33	—	—	—	—	—	—
— de marche arr. de b. de vit. (1.200 kg.).	—	—	—	—	—	5151AC96	5151AC96	5002AC55	5151AC96	5002AC55	5151AC96	5002AC55
— de 1 ^{re} et 2 ^e de boîte de vitesses	—	—	—	—	—	—	5151AC92	5002AC53	5151AC92	5003AC12	5151AC92	5003AC12
— de 3 ^e et 4 ^e de boîte de vitesses	—	—	—	—	—	—	5151AC94	5002AC54	5151AC94	5003AC12	5151AC94	5003AC12
FREIN d'écrou de rotule de relai de transmission	—	—	—	—	—	—	508AC61	508AC61	508AC61	—	508AC61	—
— de l'axe de roue de réglage AV et AR	4381AC15	4381AC15	4381AC15	4381AC15	4381AC15	4381AC15	4381AC15	4381AC15	4381AC15	4381AC15	4381AC15	4381AC15
FUSEE gauche baguée pour direction à gauche	4254AC46	4254AC51	4254AC46	4254AC51	4254AC51	4252AC10	4252AC66	4255AC80	4252AC66	4255AC80	4252AC66	4255AC80
— droite baguée pour direction à gauche	4254AC47	4254AC52	4254AC47	4254AC52	4254AC52	4252AC08	4252AC64	4255AC81	4252AC64	4255AC81	4252AC64	4255AC81
GAINE de câble de frein AV	5505AC08	5505AC09	5505AC08	5505AC10	5505AC08	5505AC09	5503AC21	5503AC21	5503AC21	—	5503AC21	—
— de câble de frein AR	5505AC11	5505AC12	5505AC11	5505AC12	5505AC11	5503AC21	5503AC22	5503AC22	5503AC22	—	5503AC22	—
GALET de culbuteur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4609AC34	—	4609AC34
GARNITURE d'étanchéité de pompe à eau	4722AC35	4722AC35	4722AC35	4722AC35	4722AC35	4722AC35	4722AC35	4722AC35	4722AC35	4722AC35	4722AC35	4722AC35
— isolante de plateau mobile d'embrayage	—	—	—	—	—	—	4900AC96	4900AC96	4900AC96	4900AC96	4900AC96	—
— des disques d'embrayage (petit alésage)	4902AC75	4902AC61	4902AC61	4902AC61	4902AC61	4902AC61	—	—	—	—	—	—
— des disques d'embrayage (grand alésage)	4901AC37	4902AC62	4902AC62	4902AC62	4902AC62	4901AC24	4900AC84	4900AC84	4900AC84	4900AC84	4900AC84	4905AC80n
— des disques d'embrayage	—	4903AC09	4903AC09	4903AC09	4903AC09	4903AC09	—	—	—	—	—	—
— de bande de frein sur différentiel	—	—	—	—	—	5200AC20	5200AC90	5200AC90	5200AC90	5200AC90	5200AC90	—



4081 AC 77



4201 AC 11



4081 AC 92



4150 AC 13



4256 AC 95
4256 AC 96
4259 AC 42
4082 AC 97



4030 AC 92



4031 AC 52
4031 AC 64
4260 AC 20



6013 AC 16



883 AC 53
883 AC 51



4501 AC 36



4511 AC 99



883 AC 78



883 AC 83



6003 AC 50
6005 AC 58
6011 AC 96



884 AC 35



884 AC 04



4902 AC 68



883 AC 80
884 AC 80



884 AC 78



883 AC 57



4150 AC 98



4420 AC 28
4421 AC 67



888 AC 44



4231 AC 09
4230 AC 88
4152 AC 23



883 AC 82



884 AC 60



884 AC 34
884 AC 31
884 AC 81
884 AC 03
4511 AC 85



884 AC 25



884 AC 15
884 AC 01



4255 AC 29



4230 AC 92
4231 AC 13



884 AC 43



884 AC 41
884 AC 42
884 AC 52



884 AC 38
884 AC 79
883 AC 96



4081 AC 83



4153 AC 12



885 AC 37



889 AC 84
889 AC 75



5152 AC 00



1172 AC 81



4500 AC 63




5001 AC 34



4259 AC 48

DESIGNATIONS		8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
GARNITURE d'étanchéité de chapeau de roul. ar.		—	—	—	—	—	5001AC34	5001AC34	5001AC34	5001AC34	5001AC34	5001AC34	5001AC34
—	d'étanchéité complète sur corps de pont ar.	4081AC83	4150AC98	4081AC83	4150AC98	4150AC98	4150AC13	4153AC12	4153AC12	4153AC12	4153AC12	4153AC12	4153AC12
—	d'étanchéité compl. de pig. d'ait. et de B.V. (joint).	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52
—	d'étanchéité complète des chap. an de B.V. (joint).	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52	4031AC52
—	d'étanch. compl. des chap. an de B.V. 2° disp. (j.).	4031AC64	4031AC64	4031AC64	4031AC64	4031AC64	4031AC64	4031AC64	4031AC64	4031AC64	4031AC64	4031AC64	4031AC64
—	d'étanchéité compl. d'arbre de roue 1° disp. (rond).	4081AC92	4201AC11	4081AC92	4201AC11	4201AC11	4201AC11	4201AC11	4201AC11	4201AC11	4201AC11	4201AC11	4201AC11
—	d'étanchéité compl. d'arbre de roue 2° disp. (rond.)	4081AC77	4081AC77	4081AC77	4081AC77	4081AC77	4081AC77	4081AC77	4081AC77	4081AC77	4081AC77	4081AC77	4081AC77
—	d'étanchéité de moyeu avant (liège)	4421AC67	4420AC28	4421AC67	4420AC28	4420AC28	4420AC28	4420AC28	4420AC28	4420AC28	4420AC28	4420AC28	4420AC28
—	d'étanchéité de moyeu av. (joint)	4256AC95	4256AC96	4256AC95	4256AC96	4256AC96	4256AC96	4256AC96	4256AC96	4256AC96	4256AC96	4256AC96	4256AC96
—	d'étanchéité de boî. de différentiel 7 et 11 cv T.T.	4082AC97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	d'étanchéité de fusée (1° disposition) 7 et 11 cv L.	4259AC42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	d'étanchéité de fusée (2° disp.) 7 et 11 cv T.T.	4259AC48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	d'étanchéité de fusée (3° disp.) 7 et 11 cv T.T.	4260AC20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	d'étanchéité de roul. de direction 7 et 11 cv T.T.	6013AC16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	caoutchouc des pédales de frein et débrayage	5402AC58	5402AC58	5402AC58	5402AC58	5402AC58	5402AC58	5402AC58	5402AC58	5402AC58	5402AC58	5402AC58	5402AC58
GICLÉUR de graissage de pignon distribution		4501AC36	4501AC36	4501AC36	4501AC36	4501AC36	4501AC36	4501AC36	4501AC36	4501AC36	4501AC36	4501AC36	4501AC36
—	principal à colerette émulsion 51	4891AC18	4891AC18	4891AC18	4891AC18	4891AC18	4891AC18	4891AC18	4891AC18	4891AC18	4891AC18	4891AC18	4891AC18
—	principal à colerette émulsion 56	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60
—	auxiliaire tête ronde	4891AC19	4891AC19	4891AC19	4891AC19	4891AC19	4891AC19	4891AC19	4891AC19	4891AC19	4891AC19	4891AC19	4891AC19
—	de starter	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60	4891AC60
GOIJON de fixation de tôle av moteur (8x30)		883AC51	883AC51	883AC51	883AC51	883AC51	883AC51	883AC51	883AC51	883AC51	883AC51	883AC51	883AC51
—	de fixation de carburateur	883AC53	883AC53	883AC53	883AC53	883AC53	883AC53	883AC53	883AC53	883AC53	883AC53	883AC53	883AC53
—	de fixation de bobine sur culasse (8x57)	883AC57	883AC57	883AC57	883AC57	883AC57	883AC57	883AC57	883AC57	883AC57	883AC57	883AC57	883AC57
—	de fixation de cache-soupape	884AC03	884AC03	884AC03	884AC03	884AC03	884AC03	884AC03	884AC03	884AC03	884AC03	884AC03	884AC03
—	de fixation de culasse	884AC04	884AC04	884AC04	884AC04	884AC04	884AC04	884AC04	884AC04	884AC04	884AC04	884AC04	884AC04
—	de fixation de culasse et tubulure d'eau	884AC15	884AC15	884AC15	884AC15	884AC15	884AC15	884AC15	884AC15	884AC15	884AC15	884AC15	884AC15
—	des tubulures d'admission et d'échap. (long.)	884AC81	884AC81	884AC81	884AC81	884AC81	884AC81	884AC81	884AC81	884AC81	884AC81	884AC81	884AC81
—	des tubulures d'admission et d'échap. (court)	884AC80	884AC80	884AC80	884AC80	884AC80	884AC80	884AC80	884AC80	884AC80	884AC80	884AC80	884AC80
—	de fixation de palier de distributeur (12x95)	884AC42	884AC42	884AC42	884AC42	884AC42	884AC42	884AC42	884AC42	884AC42	884AC42	884AC42	884AC42
—	de fixation de palier de distributeur (14x100)	884AC43	884AC43	884AC43	884AC43	884AC43	884AC43	884AC43	884AC43	884AC43	884AC43	884AC43	884AC43
—	de fixation de palier av et ar de vilebrequin	884AC60	884AC60	884AC60	884AC60	884AC60	884AC60	884AC60	884AC60	884AC60	884AC60	884AC60	884AC60
—	de fixation de tube d'échappement	883AC90	883AC90	883AC90	883AC90	883AC90	883AC90	883AC90	883AC90	883AC90	883AC90	883AC90	883AC90
—	de fixation des pales de ventilateur	—	884AC25	—	—	—	884AC35	—	—	—	—	—	—
—	de plateau d'embrayage (1° disposition)	4902AC68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	de plateau d'embrayage (2° disp., v. boulon)	4903AC80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	de réglage de support de direction	6003AC50	6003AC50	6003AC50	6003AC50	6003AC50	6003AC50	6003AC50	6003AC50	6003AC50	6003AC50	6003AC50	6003AC50
—	de fixation du palier de direction au carter	888AC44	888AC44	888AC44	888AC44	888AC44	888AC44	888AC44	888AC44	888AC44	888AC44	888AC44	888AC44
GOUPILLE de mise en marche		4500AC63	4500AC63	4500AC63	4500AC63	4500AC63	4500AC63	4500AC63	4500AC63	4500AC63	4500AC63	4500AC63	4500AC63
—	laiton de palette de pompe à eau	885AC37	885AC37	885AC37	885AC37	885AC37	885AC37	885AC37	885AC37	885AC37	885AC37	885AC37	885AC37
—	d'arrêt du plong. d'axe de fourch. de 3° et 4°	—	—	—	—	—	5152AC00	5152AC00	5152AC00	5152AC00	5152AC00	5152AC00	5152AC00
GRAIN de butée d'arbre à cames sur couvercle de distribution		4631AC02	4631AC02	4631AC02	4631AC02	4631AC02	4631AC02	4631AC02	4631AC02	4631AC02	4631AC02	4631AC02	4631AC02
GRAINS de barre d'accouplement voir noix de rotule.													
GRAISSEUR double de 8 m/m de douille de p. à eau		889AC75	889AC75	889AC75	889AC75	889AC75	889AC75	889AC75	889AC75	889AC75	889AC75	889AC75	889AC75
—	simple de 8 m/m de pompe à eau	1172AC81	1172AC81	1172AC81	1172AC81	1172AC81	1172AC81	1172AC81	1172AC81	1172AC81	1172AC81	1172AC81	1172AC81
—	double de 8 m/m de douille de p. à eau	889AC84	889AC84	889AC84	889AC84	889AC84	889AC84	889AC84	889AC84	889AC84	889AC84	889AC84	889AC84



4604 AC 09




4607 AC 21



4607 AC 14




3511 AC 29




3524 AC 46





3520 AC 38




3525 AC 24



3525 AC 65

3527 AC 16
3509 AC 95


3025 AC 04




3520 AC 94




6482 AC 21 6482 AC 22 6482 AC 51




6482 AC 20



6483 AC 04 6483 AC 15




4504 AC 34



4505 AC 67



4402 AC 02



3801 AC 16 3803 AC 95




4509 AC 18



4500 AC 87




4511 AC 66



7011 AC 97

3800 AC 83
3801 AC 44
3803 AC 95

3802 AC 38

3520 AC 73
3520 AC 74

3292 AC 94



5153 AC 71



5153 AC 43



5154 AC 18

3293 AC 09
3023 AC 55

3032 AC 45



3035 AC 52



3008 AC 50

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
GRILLE de levier de changement de vitesses.....	5153AC43	5153AC43	5153AC43	5153AC43	5153AC43	5153AC71	5154AC18	5154AC18	—	5154AC18	—	5154AC18
GUIDE de soupape admission et échappement	4500AC87	4500AC87	4500AC87	4500AC87	4500AC87	4500AC87	4500AC87	4500AC87	4500AC87	4511AC66	4500AC87	4511AC66
— de s. ad. et de 16 (C4 IX-C4/6 G-M.F.P.) diam. 16	—	—	—	—	—	4509AC18	—	4509AC18	—	—	—	—
— de poussoir de soupapes	4607AC14	4607AC21	4607AC21	4607AC21	4607AC21	4604AC09	4607AC21	4607AC21	4604AC09	—	4607AC21	—
— de segment de frein sur plateau AV et AR	4402AC02	4402AC02	4402AC02	4402AC02	4402AC02	4402AC02	—	—	—	—	—	—
— de manivelle de mise en marche	3023AC55	3293AC09	3023AC55	3293AC09	3023AC55	3293AC09	3008AC50	3008AC50	—	3032AC45	—	3033AC55
INDUIT de démarreur complet	7011AC97	7011AC97	7011AC97	7011AC97	7011AC97	7011AC97	7011AC97	7011AC97	7011AC97	7012AC21	7011AC97	7012AC21
JAUGE fibre pour réservoir d'essence	6482AC20	6482AC21	6482AC20	6482AC22	6482AC51	6482AC21	—	—	—	6483AC15	—	6483AC04
JOINT liège de carter inférieur	4504AC33	4504AC33	4504AC33	4504AC34	4504AC34	4504AC33	4504AC34	4504AC34	4504AC34	—	4504AC34	—
— liège de cache-soupape	4505AC64	4505AC64	4505AC64	4505AC67	4505AC67	4505AC64	4505AC67	4505AC67	4505AC67	—	4505AC67	—
— de culasse	4509AC02	4509AC01	4509AC01	4509-03/01	4509-03/01	4509AC01	4509-03/02	4509-03/02	4509-03/02	4514AC43	—	4514AC42
— caoutch. sphérique d'étanchéité av. tube cuivre	4721AC53	4721AC53	4721AC53	4721AC53	4721AC53	4721AC53	4721AC53	4721AC53	4721AC53	—	4721AC53	—
— couissant AV complet de transmission	3800AC83	3800AC83	3800AC83	3800AC83	3800AC83	3800AC83	3801AC44	3801AC44	3801AC44	3801AC44	3801AC44	3803AC95
— fixe AR complet de trans. (bout mâle cannelé)	3802AC38	3802AC38	3802AC38	3802AC38	3802AC38	3802AC38	—	—	—	—	—	—
— fixe AR complet de trans. (bout femelle cannelé)	3801AC16	3801AC16	3801AC16	3801AC16	3801AC16	3801AC16	3801AC55	3801AC55	3801AC55	3801AC55	3801AC55	3803AC95A
JOINTS d'étanchéité voir garnitures d'étanchéité.												
JUMELLE AV de ressort AV gauche	3520AC73	3520AC94	3520AC73	3520AC94	3520AC73	3520AC73	—	—	—	3524AC46	—	3525AC24
— AV — AV droite	3520AC74	3520AC94	3520AC74	3520AC94	3520AC74	3520AC74	—	—	—	3524AC46	—	3525AC24
JUMELLE AR de ressort AV	—	—	—	—	—	3511AC29	3511AC29	3511AC29	3511AC29	—	3511AC29	—
— AR — AR	3520AC94	3025AC04	3520AC94	3025AC04	3520AC94	3520AC38	3509AC95	3527AC16	3509AC95	3527AC16	3509AC95	3525AC65

4251 AC45
4251 AC72

5403 AC62

5501 AC60

4903 AC36

4253 AC16

4903 AC44

4902 AC89

4255 AC70

5151 AC34

4254 AC53

4253 AC14

5153 AC62
5153 AC35

4254 AC48

4255 AC37

5153 AC85

4254 AC54/55

5151 AC54
5152 AC72
5153 AC96

4254 AC49/50

5152 AC62
5154 AC23

5505 AC70
5404 AC58

5201 AC08

4381 AC75
4381 AC76

4401 AC89
4401 AC90

5864 AC48

5402 AC90

4255 AC66

5867 AC58

5867 AC50

4255 AC38

DESIGNATIONS

8 cv

10 cv A

10 cv AL

13 cv A

15 cv AL

Véhicules
utilitaires2 tonnes
fixe2 tonnes
MPPPLM
tracteur
6 roues

P 32

P 36

P 45

LEVIER de renvoi bagné d'accélérateur (1 ^{re} dispos.)	5864AC48	5864AC48	5864AC48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— (2 ^e —)	5867AC50	5867AC50	5867AC50	5867AC50	5867AC50	5867AC50	5867AC58	5867AC58	—	—	—	—
— changement de vitesses nu	5153AC35	5153AC62	5153AC35	5153AC62	5153AC35	5151AC54	5152AC72	5153AC96	5151AC54	5153AC96	5152AC72	5153AC96
— frein à main nu (2 ^e montage)	5153AC86	5153AC86	5153AC86	5153AC86	5153AC86	5151AC34	—	5154AC03	—	5154AC03	—	5154AC03
— complet (2 ^e —)	5153AC85	5153AC85	5153AC85	5153AC85	5153AC85	5151AC48	—	5154AC23	—	5154AC23	—	5154AC23
— à cames de frein	—	—	—	—	—	5201AC08	5201AC08	—	5201AC08	—	5201AC08	—
— d'accouplement avec rotule côté gauche	4254AC49	4254AC54	4254AC49	4254AC54	—	4254AC54	—	—	—	—	—	—
— droit	4254AC50	4254AC55	4254AC50	4254AC55	—	4254AC55	4253AC14	4255AC70	4253AC14	4255AC70	4253AC14	4255AC70
— et de braquage (dir. à gauche)	—	—	—	—	—	4251AC72	4253AC16	4255AC66	4253AC16	4255AC66	4253AC16	4255AC66
— de braquage avec rotule (direction à gauche)	4254AC48	4254AC53	4254AC48	4254AC53	4254AC53	4251AC45	—	—	—	—	—	—
— commande s. fourche de débrayage (1 ^{re} dis.)	4903AC44	4903AC44	4903AC44	4903AC44	4903AC44	4903AC44	—	—	—	5403AC62	—	5403AC62
— (2 ^e dis.)	4902AC89	4902AC89	4903AC36	4902AC89	4903AC36	4902AC89	—	—	—	5403AC62	—	5403AC62
— débrayage bagné complet	5402AC90	5402AC90	5402AC90	5402AC90	5402AC90	—	—	—	—	—	—	—
— sur pédalier	5505AC70	5505AC70	5505AC70	5505AC70	5505AC70	—	—	—	—	—	—	—
— commande de l'arbre de renvoi de frein	—	—	—	—	—	—	5501AC60	5501AC60	5501AC60	5501AC60	5501AC60	—
— came de segment de frein AR droit et AV gche.	4381AC75	4401AC89	4381AC75	4401AC89	4401AC89	4401AC89	—	—	—	—	—	—
— AV — AR —	4381AC76	4401AC90	4381AC76	4401AC90	4401AC90	4401AC90	—	—	—	—	—	—

www.citroen-rosalie.fr

www.citroen-rosalie.fr

6008 AC 76



6007 AC 95



4902 AC 70




6005 AC 72

6003 AC 82



4906 AC 08



4203 AC 41/42



4902 AC 14



4901 AC 91



6005 AC 71



6006 AC 93/94




6006 AC 95



4203 AC 39/ 40




4031 AC 38




6005 AC 38



4905 AC 92




6481 AC 84



4421 AC 56/ 57




4420 AC 76 / 77




4254 AC 56/ 57




4204 AC 42/ 43




4202 AC 36 / 37




4204 AC 66/ 67



4204 AC 49/50



4421 AC 97/ 98



4204 AC 62 / 63

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
LEVIER de direction	6006AC93	6006AC94	6006AC93	6006AC95	—	6005AC38	6005AC72	6005AC72	6005AC71	6007AC95	6003AC82	6008AC76
LINGUETS de débrayage	4902AC70	4901AC91	4901AC91	4901AC91	4901AC91	4901AC91	4902AC14	4902AC14	4902AC14	4902AC14	4902AC14	4906AC08
MANCHON de réglage des rouls. de pignon d'attaque	—	—	—	—	—	—	4031AC38	4031AC38	4031AC38	4031AC38	4031AC38	—
MANIVELLE de mise en marche	6482AC40	6482AC38	6482AC38	6482AC40	6482AC45	6481AC84	6481AC84	6482AC66	6481AC84	6483AC11	6481AC84	6483AC11
MASSELOTTE d'équilibrage de vilebrequin	4607AC02	4604AC76	4604AC76	4604AC76	4604AC76	4604AC76	4604AC76	4604AC76	4604AC76	—	4604AC76	—
— d'équilibrage de vilebrequin (acier)	—	4606AC07	4606AC07	4606AC07	4606AC07	4606AC07	4606AC07	4606AC07	4606AC07	—	4606AC07	—
MOYEURS des disques d'embrayage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4905AC92
— AR côté droit avec tocs	4203AC41	4201AC16	4203AC41	4201AC16	4201AC16	4202AC37	4204AC42	4204AC42	4204AC42	4204AC49	4203AC39	4204AC62
— AR côté gauche avec tocs	4203AC42	4200AC99	4203AC42	4200AC99	4200AC99	4202AC36	4204AC43	4204AC43	4204AC43	4204AC50	4203AC40	4204AC63
— AR côté droit nu	4203AC41A	4201AC16A	4203AC41A	4201AC16A	4201AC16A	4202AC37A	4204AC42A	4204AC42A	4204AC43A	4204AC49A	4203AC39A	4204AC62A
— AR côté gauche nu	4203AC42A	4200AC99A	4203AC42A	4200AC99A	4200AC99A	4202AC36A	4204AC43A	4204AC43A	4204AC43A	4204AC50A	4203AC40A	4204AC63A
— AV côté droit avec tocs	4254AC56	4420AC77	4254AC56	4420AC77	4420AC77	4420AC77	4421AC97	4421AC97	4421AC97	4421AC97	4421AC56	4204AC66
— AV côté gauche avec tocs	4254AC57	4420AC76	4254AC57	4420AC76	4420AC76	4420AC76	4421AC98	4421AC98	4421AC98	4421AC98	4421AC57	4204AC67
— AV côté droit nu	4254AC56A	4420AC77A	4254AC56A	4420AC77A	4420AC77A	4420AC77A	4421AC97A	4421AC97A	4421AC97A	4421AC97A	4421AC56A	4204AC66A
— AV côté gauche nu	4254AC57A	4420AC76A	4254AC57A	4420AC76A	4420AC76A	4420AC76A	4421AC98A	4421AC98A	4421AC98A	4421AC98A	4421AC57A	4204AC67A



4723 AC 89




4722 AC 84





7010 AC 65




7002 AC 65




7002 AC 38

3028 AC 74
3024 AC 44
3025 AC 31

7001 AC 21



7003 AC 21



7010 AC 63



7001 AC 72




4361 AC 37



4361 AC 07



4372 AC 03

4723 AC 64/65
4723 AC 66/67


4360 AC 14



4361 AC 36



4361 AC 06




3040 AC 93



4902 AC 42



4902 AC 98



7011 AC 46



4904 AC 70




4372 AC 34



4903 AC 21



4371 AC 15




3042 AC 87


DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 46
NOIX de rotule supérieure de barre d'accouplement . . .	4372AC03	4360AC14	4372AC03	4360AC14	4360AC14	4360AC14	4361AC07	4361AC07	4361AC07	4361AC07	4361AC07	4361AC37
— inférieure de barre d'accouplement . . .	4372AC03	4360AC14	4372AC03	4360AC14	4360AC14	4360AC14	4361AC06	4361AC06	4361AC06	4361AC06	4361AC06	4361AC36
— de barre de direction . . .	4372AC03	4360AC14	4372AC03	4360AC14	4360AC14	4371AC15	4371AC15	4371AC15	4371AC15	4371AC15	4371AC15	4372AC34
OLIVE de raccord de tuyauter. d'indie. de press. d'huile.	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	—	889AC67	—
PALE AR de ventilateur (2 ^e disposition) . . .	4723AC65	4723AC65	4723AC65	4723AC67	4723AC67	4723AC65	4723AC67	—	4723AC67	—	—	—
— AV de ventilateur (2 ^e disposition) . . .	4723AC64	4723AC64	4723AC64	4723AC66	4723AC66	4723AC64	4723AC66	—	4723AC66	—	—	—
PALETTE de pompe à eau . . .	4722AC81	4722AC81	4722AC81	4722AC81	4722AC81	4722AC81	4722AC81	4722AC81	—	4723AC89	—	4723AC89
PALIER bagué de fourche de débrayage . . .	4903AC21	4902AC98	4902AC98	4902AC98	4902AC98	4902AC98	—	4904AC70	—	—	—	—
— de démarreur nu côté collecteur (2 ^e disp.) . . .	7010AC63	7010AC63	7010AC63	7010AC63	7010AC63	7010AC63	7010AC63	7010AC63	7010AC63	7010AC63	7010AC63	7010AC63
— de démarreur monté côté collecteur (2 ^e disp.) . . .	7010AC65	7010AC65	7010AC65	7010AC65	7010AC65	7010AC65	7010AC65	7010AC65	7010AC65	7010AC65	7010AC65	7010AC65
— de démarreur côté démarreur . . .	7011AC46	7011AC46	7011AC46	7011AC46	7011AC46	7011AC46	7011AC46	7011AC46	7011AC46	—	7011AC46	—
— de dynamo nu côté collecteur (frein) . . .	7003AC35	7003AC35	7003AC35	7003AC35	7003AC35	7003AC35	7003AC35	7003AC35	7003AC35	7003AC22	7003AC35	7003AC22
— de dynamo monté côté collecteur . . .	7002AC38	7002AC38	7002AC38	7002AC38	7002AC38	7002AC38	7002AC38	7002AC38	7001AC72	7002AC38	7002AC38	7003AC21
— de dynamo nu côté entraînement . . .	7002AC66	7002AC66	7002AC66	7002AC66	7002AC66	7002AC66	7002AC66	7002AC66	7001AC72	7002AC38	7002AC38	7002AC66
— de dynamo monté côté entraînement . . .	7002AC65	7002AC65	7002AC65	7002AC65	7002AC65	7002AC65	7002AC65	7002AC65	7002AC65	7002AC65	7002AC65	7002AC65
PANIER support d'accumulateurs (1 ^{er} modèle) . . .	3023AC74	3025AC31	3028AC74	3025AC31	3028AC74	3019AC63	3009AC73	—	3009AC73	—	3009AC73	3043AC04
— support d'accumulateurs (2 ^e modèle) . . .	3040AC93	3042AC87	3040AC93	3042AC87	3040AC93	3034AC54	3016AC65	—	3016AC65	—	3016AC65	—
— support d'accumulateurs (3 ^e modèle) . . .	3024AC44	—	3024AC44	—	3024AC44	3008AC09	—	—	—	—	—	—

Citro 21


www.citroen-rosalie.fr



DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 46
PATIN de pédale d'accélérateur	5851AC63	5851AC63	5851AC63	5851AC63	5851AC63	5851AC63	5851AC63	5851AC63	5851AC63	5851AC63	5851AC63	—
— de pédale de débrayage	5404AC33	5404AC33	5404AC33	5404AC33	5404AC33	5404AC33	5404AC33	5404AC33	5404AC33	5404AC33	5404AC33	—
— de pédale de frein	5404AC34	5404AC34	5404AC34	5404AC34	5404AC34	5404AC34	5404AC34	5404AC34	5404AC34	5404AC34	5404AC34	—
— caoutchouc sup. de susp. AV du mot., 1.200 kg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— caoutchouc inf. de susp. AV du mot., 1.200 kg.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PEDALE d'accélérateur (direction à gauche)	5867AC41	5867AC41	5867AC41	5867AC41	5867AC41	5867AC41	5867AC41	5867AC41	5867AC41	5867AC41	5867AC41	—
PIECE de centrage du chapp. de roul. au de boîte de vit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PIED de centrage de carter de volant moteur	889AC27	889AC27	889AC27	889AC27	889AC27	889AC27	889AC27	889AC27	889AC27	889AC27	889AC27	—
— de centrage de couvercle de distribution	4507AC16	4507AC16	4507AC16	4507AC16	4507AC16	4507AC16	4507AC16	4507AC16	4507AC16	4507AC16	4507AC16	—
PIGNON fonte de vilebrequin	4600CA11	4600CA11	4600CA11	4600CA11	4600CA11	4600CA11	4600CA11	4600CA11	4600CA11	4600CA11	4600CA11	—
— silencieux d'arbre à cames	4600AC63	4600AC63	4600AC63	4600AC63	4600AC63	4600AC63	4600AC63	4600AC63	4600AC63	4600AC63	4600AC63	—
— de commande de l'arbre du distributeur	4770AC23	4770AC23	4770AC23	4770AC23	4770AC23	4770AC23	4770AC23	4770AC23	4770AC23	4770AC23	4770AC23	—
— fonte interméd. de dist. (bagué)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— de commande de pompe à huile (nu)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— fou de pompe à huile	4701AC36	4701AC36	4701AC36	4701AC36	4701AC36	4701AC36	4701AC36	4701AC36	4701AC36	4701AC36	4701AC36	—
— fixe de pompe à huile	4701AC55	4701AC55	4701AC55	4701AC55	4701AC55	4701AC55	4701AC55	4701AC55	4701AC55	4701AC55	4701AC55	—
— de compteur 9 dents (vis à 4 fil. n° 506.381)	—	5063AC82	—	—	—	5063AC82	—	—	—	—	—	—
— de compteur 11 dents	—	—	—	—	5063AC80	—	5062AC45	—	5062AC45	5063AC51	5062AC45	—
— de compteur 11 dents (vis à 6 fil. n° 506.438)	—	—	—	—	5064AC39	—	—	—	—	—	—	—
— de compteur 12 dents	5062AC84	—	5064AC40	—	5062AC14	5062AC14	5062AC14	5062AC14	5062AC14	5062AC14	5062AC14	5062AC14
— de compteur 13 dents	—	5064AC41	5064AC41	—	5063AC98	—	—	—	—	—	—	5068AC06
— de compteur 13 dents (vis à 6 fil. n° 506.309)	—	—	5061AC28	—	—	5061AC28	—	—	—	—	—	—
— de compteur 14 dents	5064AC42	5064AC42	—	5062AC58	—	5063AC67	—	—	5062AC66	—	5062AC66	—
— à queue de renvoi de prise directe	5062AC86	5062AC86	5062AC86	5062AC86	5062AC86	5062AC86	5061AC76	5061AC76	5061AC76	5066AC27	5061AC76	5064AC50
— d'entraînement complet de 2° et prise directe	5062AC92	5062AC92	5062AC92	5062AC92	5062AC92	5062AC92	—	—	—	5064AC72	—	5064AC53
— baladeur de 2° et prise directe	5062AC96	5062AC96	5062AC96	5062AC96	5062AC96	5062AC96	—	—	—	—	—	—
— 5063AC05	5063AC05	5063AC05	5063AC05	5063AC05	5063AC05	5063AC05	—	—	—	—	—	—
PIGNON baladeur de 1° et marche arrière	5063AC04	5063AC04	5063AC04	5063AC04	5063AC04	5063AC04	—	—	—	5064AC79	—	5064AC61
— fou de 2° vitesse	5060AC71	5060AC71	5060AC71	5060AC71	5060AC71	5060AC71	—	—	—	—	—	—
— bagué de renvoi de marche arrière	5063AC22	5063AC22	5063AC22	5063AC22	5063AC22	5063AC22	—	—	—	—	—	—
— de renvoi de marche arrière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— baladeur de 1° et 2°	—	—	—	—	—	—	5062AC00	5062AC00	5062AC00	5064AC80	5062AC00	5064AC62
— de 3° et 4°	—	—	—	—	—	—	5062AC36	5062AC36	5062AC36	5064AC36	5062AC36	5064AC56
— bagué de marche arrière	—	—	—	—	—	—	5061AC54	5061AC54	5061AC54	5061AC54	5061AC54	5061AC54




5062 AC 06




4080 AC 72



4082 AC 31



4082 AC 11



4031 AC 42
4031 AC 68



4082 AC 29



4000 AC 37
4082 AC 01



4080 AC 90



4081 AC 38




4080 AC 74
4080 AC 91



7013 AC 17




4081 AC 09



5063 AC 12
5063 AC 85



4081 AC 08




4031 AC 17




4080 AC 10
4081 AC 39



7011 AC 07




4030 AC 59
4031 AC 09




5063 AC 57
5063 AC 88




4612 AC 43



5064 AC 29




4030 AC 51



4203 AC 85




4607 AC 62



4032 AC 42
4031 AC 96




4607 AC 44



4203 AC 96

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFT*	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
PIGNON planétaire (1 ^{re} disposition).....	4081AC38	4081AC38	4081AC38	4081AC08	4000AC37	4080AC90	4080AC72	4080AC72	4080AC72	4080AC72	4080AC72	4082AC31
— (2 ^e disposition).....	4081AC38	4000AC37	4081AC38	4081AC08	4081AC08	4000AC37	4080AC72	4082AC61	4080AC72	4082AC01	4080AC72	4082AC11
— satellite (1 ^{re} disposition).....	4081AC39	4080AC10	4081AC39	4081AC09	4080AC10	4080AC91	4080AC74	4080AC74	4080AC74	4080AC74	4080AC74	4082AC09
— (2 ^e disposition).....	4081AC39	4081AC39	4081AC39	4081AC09	4081AC09	4080AC10	4080AC74	4081AC39	4080AC74	4081AC39	4080AC74	4081AC09
PIGNONS d'attaque de différentiel voir couples coniques.												
— de démarreur avec rondelle de balourd	7011AC07	7011AC07	7011AC07	7011AC07	7011AC07	7011AC07	7011AC07	7011AC07	7011AC07	7013AC17	7011AC07	7013AC17
PIVOTS d'essieux voir axes de pivots de fusées.												
PISTON complet cote normale	4607AC44	4607AC62	4607AC62	4607AC62	4607AC62	4607AC62	4607AC62	4607AC62	4605AC89	4612AC53	4607AC62	4612AC53
— 1 ^{re} réparation 5/10 ^e	4607AC47	4607AC77	4607AC77	4607AC77	4607AC77	4607AC77	4607AC77	4607AC77	4605AC90	4613AC52	4607AC77	4613AC52
— 2 ^e réparation 1 mm.	4607AC48	4607AC78	4607AC78	4607AC78	4607AC78	4607AC78	4607AC78	4607AC78	4605AC91	4613AC52a	4607AC78	4613AC52a
PLAQUETTE isolante AV et AR de pot d'échappement	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	—
PLATEAU d'entraîn. d'arb. de transm. s.b.d.vit. (1 ^{er} m.)	5063AC12	5063AC12	5063AC12	5063AC57	5063AC12	5063AC12	5062AC06	5062AC06	5062AC06	5062AC06	5062AC06	5064AC29
— (2 ^e m.)	5063AC85	5063AC85	5063AC85	5063AC88	5063AC85	5063AC85	5062AC06	5062AC06	5062AC06	5062AC06	5062AC06	5064AC29
— AR d'arbre de relai de transmission sur relai..	—	—	—	—	—	—	4030AC51	4030AC51	4030AC51	4030AC51	4030AC51	—
— d'entraîn. de transm. s. pignon d'att. (1 ^{re} disp.)	4031AC42	4030AC59	4031AC42	4031AC17	4030AC59	4030AC59	4030AC51	4030AC51	4030AC51	4030AC51	4030AC51	4032AC42
— (2 ^e disp.)	4031AC68	4031AC42	4031AC68	4031AC17	4030AC59	4031AC09	4030AC51	4030AC51	4030AC51	4030AC51	4030AC51	4031AC96
— d'entraînement de moyeu AR	—	—	—	—	—	—	—	4203AC85	—	4203AC85	—	4203AC96



4901 AC 44




3027 AC 13




3028 AC 13




3027 AC 05



4901 AC 64




4723 AC 49




4701 AC 90




5151 AC 98




4724 AC 27




4723 AC 39



4723 AC 24



4905 AC 86




4903 AC 83




4905 AC 98


DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
PLATEAU d'embrayage	4903AC83	4901AC44	4901AC44	4901AC44	4901AC44	4901AC44	4901AC64	4901AC64	4901AC64	4901AC64	4901AC64	—
— d'embrayage intermédiaire (presseur)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4905AC86
— extérieur (presseur)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4905AC98
PLONGEUR d'axe de fourchette de 3" et 4"	—	—	—	—	—	5151AC98	5151AC98	5151AC98	5151AC98	5151AC98	5151AC98	5151AC98
POINTEAU et siège assemblés de carburateur	4890AC40	4890AC40	4890AC40	4890AC40	4890AC40	4890AC40	4890AC40	4890AC40	4890AC40	4890AC40	4890AC40	4890AC40
POMPE à huile complète	4701AC90	4701AC90	4701AC90	4701AC90	4701AC90	4701AC90	4701AC90	4701AC90	4701AC90	—	4701AC90	4890AC40
— à eau complète sans ventilateur	4722AC84	4722AC84	4722AC84	4722AC84	4722AC84	4722AC84	4508AC35	—	4723AC56	4724AC27	4508AC35	4724AC27
— (2 ^e disposition)	4723AC24	4723AC24	4723AC24	4723AC24	4723AC24	4723AC49	4723AC39	4723AC24	4723AC40	—	4723AC39	—
— (M. 80)	—	—	—	—	—	—	—	—	4722AC92	—	—	—
— (P. 31)	—	—	—	—	—	—	—	—	4721AC66	—	—	—
POT d'échappement complet (1 ^{re} disposition)	3027AC05	3027AC13	3028AC13	3027AC32	3028AC01	3021AC56	3027AC64	3027AC32	3009AC23	3027AC32	3009AC23	3035AC15
— (2 ^e disposition)	—	—	3031AC43	—	3031AC41	3021AC57	3027AC64	3027AC32	3021AC81	3027AC32	3021AC81	3035AC20
— (3 ^e disposition)	—	3032AC01	3040AC97	3040AC98	3040AC96	3040AC99	3040AC99	3027AC32	3027AC64	3027AC32	3027AC64	—





4604 AC 70




4608 AC 18



4723 AC 55

4607 AC 26
4607 AC 25

4609 AC 23



4605 AC 65



4611 AC 61

890 AC 70
5153 AC 40

5870 AC 70



4904 AC 11

890 AC 83
890 AC 86

4609 AC 39

890 AC 34
4902 AC 47
4902 AC 66

4724 AC 19



4723 AC 59



4607 AC 86



890 AC 35



4906 AC 22




890 AC 18



890 AC 82

890 AC 50
4361 AC 42

890 AC 53



4723 AC 99

4508 AC 34
4722 AC 39

890 AC 12



4902 AC 71

890 AC 68
890 AC 69

4361 AC 25



7002 AC 69

5062 AC 94
5062 AC 99


890 AC 17

890 AC 96
890 AC 76
891 AC 00
890 AC 29

4722 AC 83

890 AC 66
5063 AC 48

4703 AC 09

890 AC 42
4609 AC 28


890 AC 97



890 AC 67



890 AC 47

890 AC 65
4604 AC 21

5062 AC 04



4611 AC 82




889 AC 68

889 AC 69
5851 AC 05

4611 AC 60



4721 AC 60



5201 AC 41



4607 AC 94




5062 AC 85



5061 AC 46




7000 AC 03



5200 AC 74

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
POULIE de commande de ventilateur sur vilebrequin ...	4607AC26	4607AC26	4607AC26	—	—	4607AC26	4604AC70	—	4604AC70	4609AC23	4604AC70	4609AC23
— (allégé)	4608AC18	4608AC18	4608AC18	4607AC25	4607AC25	4608AC18	—	4607AC25	—	—	—	—
— (500 et 800 kgs)	—	—	—	—	—	4605AC65	—	—	—	—	—	—
— de ventilateur sur pompe à eau	4722AC83	4722AC83	4722AC83	4722AC83	4722AC83	4722AC83	4508AC34	4722AC83	4721AC60	4723AC99	4508AC34	4723AC99
POULIE de ventilateur sur pompe à eau (allégée) ...	4723AC59	4723AC59	4723AC59	4723AC59	4723AC59	4723AC59	—	4723AC59	4722AC39	—	4723AC55	—
— de commande de ventilateur sur ventilateur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4724AC19	—	4724AC19
— de frein sur transmission nue	—	—	—	—	—	5201AC41	—	—	5200AC74	—	5200AC74	—
— de frein sur transmission avec plateau ass.	—	—	—	—	—	—	5062AC04	5062AC04	—	5062AC04	—	—
— de commande de dynamo avec pal. de vent.	7002AC69	7002AC69	7002AC69	7002AC69	7002AC69	7002AC69	7002AC69	7002AC69	7000AC03	—	7002AC69	—
POUSSOIR de soupape (taquet) ...	4607AC94	4607AC94	4607AC94	4607AC94	4607AC94	4607AC94	4607AC94	4607AC94	4607AC94	4611AC60	4607AC94	4611AC60
— de soupape (2 ^e modèle)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4611AC82	—	4611AC82
PRISE de compteur sur boîte de vitesses (doublée nue)	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5062AC85	5061AC46	5061AC46	5061AC46	5061AC46	5061AC46	5061AC46
RACCORD bi-conique de 10 entre réservoir et robinet	889AC69	889AC69	889AC69	889AC69	889AC69	889AC69	889AC69	889AC69	889AC69	889AC69	889AC69	889AC69
— 8	5851AC05	5851AC05	5851AC05	5851AC05	5851AC05	5851AC05	5851AC05	5851AC05	5851AC05	5851AC05	5851AC05	5851AC05
— 6	5851AC06	5851AC06	5851AC06	5851AC06	5851AC06	5851AC06	5851AC06	5851AC06	5851AC06	5851AC06	5851AC06	5851AC06
— 4	5864AC35	5864AC35	5864AC35	5864AC35	5864AC35	5864AC35	5864AC35	5864AC35	5864AC35	5864AC35	5864AC35	5864AC35
— olive de 4 pour intérieur durit	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67	889AC67
— 8	889AC68	889AC68	889AC68	889AC68	889AC68	889AC68	889AC68	889AC68	889AC68	889AC68	889AC68	889AC68
— mâle double pour tuyauterie d'essence	889AC61	889AC61	889AC61	889AC61	889AC61	889AC61	889AC61	889AC61	889AC61	889AC61	889AC61	889AC61
— du tube d'arrivée d'huile à l'indicateur	889AC80	889AC80	889AC80	889AC80	889AC80	889AC80	889AC80	889AC80	889AC80	889AC80	889AC80	889AC80
RESSORT de Dampier	—	—	—	890AC12	890AC12	—	890AC12	890AC12	890AC12	4609AC28	890AC12	4609AC28
— entre les culbuteurs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4609AC39	—	4609AC39
— de soupape	—	—	—	—	—	—	—	—	4604AC14	4611AC61	—	4611AC61
— extérieur de soupape	4607AC73	4607AC73	4607AC73	4607AC73	4607AC73	4607AC73	4607AC73	4607AC73	4607AC73	4607AC73	4607AC73	4607AC73
— intérieur	4607AC86	4607AC86	4607AC86	4607AC86	4607AC86	4607AC86	4607AC86	4607AC86	4607AC86	4607AC86	4607AC86	4607AC86
— de butée mobile d'arbre à cames	4604AC21	4604AC21	4604AC21	4604AC21	4604AC21	4604AC21	4604AC21	4604AC21	4604AC21	4604AC21	4604AC21	4604AC21
— de clapet de décharge de pression d'huile	4703AC09	4703AC09	4703AC09	4703AC09	4703AC09	4703AC09	4703AC09	4703AC09	4703AC09	4703AC09	4703AC09	4703AC09
— de rappel sur tringle d'accélérateur	890AC20	890AC20	890AC20	890AC20	890AC20	890AC20	890AC20	890AC20	890AC20	890AC20	890AC20	890AC20
— de commande d'accélérateur (horizontal)	5870AC70	5870AC70	5870AC70	5870AC70	5870AC70	5870AC70	5870AC70	5870AC70	5870AC70	5870AC70	5870AC70	5870AC70
— d'embrayage	4902AC66	4902AC66	4902AC66	4902AC66	4902AC66	4902AC66	4902AC66	4902AC66	4902AC66	4902AC66	4902AC66	4902AC66
— cylindrique d'appui des linguets de débray.	4902AC71	4902AC71	4902AC71	4902AC71	4902AC71	4902AC71	4902AC71	4902AC71	4902AC71	4902AC71	4902AC71	4902AC71
— conique	—	890AC82	890AC82	890AC82	890AC82	890AC82	890AC82	890AC82	890AC82	890AC82	890AC82	890AC82
— de rappel de support de butée de débrayage	890AC17	890AC17	890AC17	890AC17	890AC17	890AC17	890AC17	890AC17	890AC17	890AC17	890AC17	890AC17
— de rappel de fourche de débrayage	—	—	—	—	—	890AC18	890AC18	890AC18	890AC18	890AC18	890AC18	890AC18
— de freinage de levier de vitesses	5153AC40	5153AC40	5153AC40	5153AC40	5153AC40	890AC70	890AC70	890AC70	890AC70	890AC70	890AC70	890AC70
— de bille de baladeur de prise directe	5062AC94	5062AC94	5062AC94	5062AC94	5062AC94	5062AC94	5062AC94	5062AC94	5062AC94	5062AC94	5062AC94	5062AC94
— du bonhomme de verrouillage de BV.	5062AC99	5062AC99	5062AC99	5062AC99	5062AC99	5062AC99	5062AC99	5062AC99	5062AC99	5062AC99	5062AC99	5062AC99
— de bille de verrouillage de BV. (1 ^{er} mod.)	890AC66	890AC66	890AC66	890AC66	890AC66	890AC66	890AC66	890AC66	890AC66	890AC66	890AC66	890AC66
— (2 ^e mod.)	5063AC48	5063AC48	5063AC48	5063AC48	5063AC48	5063AC48	5063AC48	5063AC48	5063AC48	5063AC48	5063AC48	5063AC48
— cylindrique de cliquet de marche au	—	—	—	—	—	890AC69	890AC69	890AC69	890AC69	890AC69	890AC69	890AC69
— de tige cliquet de levier de frein à main	890AC97	890AC97	890AC97	890AC97	890AC97	890AC97	890AC97	890AC97	890AC97	890AC97	890AC97	890AC97
— de tension de frein sur transmission	—	—	—	—	—	890AC68	890AC68	890AC68	890AC68	890AC68	890AC68	890AC68
— de tige de commande de frein sur transmis.	—	—	—	—	—	890AC53	890AC53	890AC53	890AC53	890AC53	890AC53	890AC53
— de point fixe de bande de frein sur transm.	—	—	—	—	—	890AC67	890AC67	890AC67	890AC67	890AC67	890AC67	890AC67
— d'appui de cache-poussoirs d'arbre de trans.	890AC83	890AC83	890AC83	890AC83	890AC83	890AC83	890AC83	890AC83	890AC83	890AC83	890AC83	890AC83
— d'arr. de cuir d'étan. de cage de r. d'arbre de r.	—	—	—	—	—	885AC36	885AC36	885AC36	885AC36	885AC36	885AC36	885AC36
— de barre de direction	891AC00	891AC29	891AC00	891AC29	891AC00	890AC76	890AC76	890AC76	890AC76	890AC76	890AC76	890AC76
— de barre d'accouplement	4361AC25	890AC48	4361AC25	890AC48	890AC48	890AC48	890AC48	890AC48	890AC48	890AC48	890AC48	890AC48
— d'appui de cache rotule de barre d'accoupl.	—	—	—	—	—	890AC50	890AC50	890AC50	890AC50	890AC50	890AC50	890AC50
— de feutre étanch. de boîte à rot. de barre acc.	—	—	—	—	—	—	890AC35	890AC35	890AC35	890AC35	890AC35	890AC35



4181 AC 19



4181 AC 52




5404 AC 48



5402 AC 94



890 AC 89



890 AC 21



4901 AC 00



1163 AC 37



4381 AC 58



890 AC 60



4382 AC 32




5153 AC 88



4602 AC 84



4181 AC 31



890 AC 97

5505 AC 13



890 AC 87


890 AC 72



890 AC 73


890 AC 74

890 AC 71



4181 AC 89

4181 AC 73



4181 AC 18



890 AC 25



6003 AC 48



7090 AC 04



34 AC 13



7013 AC 29



4906 AC 02



4901 AC 18



898 AC 01



4360 AC 22



4723 AC 96



5063 AC 18



4500 AC 88



890 AC 98



4180 AC 86



890 AC 88



4381 AC 73



4381 AC 72



4722 AC 64

4902 AC 72



886 AC 04



4901 AC 48

4372 AC 02



5063 AC 07



4600 AC 38



4902 AC 81

4903 AC 71



5062 AC 97

5062 AC 98



4723 AC 22

DESIGNATIONS		8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
RESSORT	de tige de commande de frein à main.....	5153AC88	5153AC88	5153AC88	5153AC88	5153AC88	5153AC88	890AC98	890AC98	890AC98	890AC98	890AC98	—
—	de rappel de levier de cde de frein (1.200 k.).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	sur tige de commande de frein	34AC13	34AC13	34AC13	34AC13	34AC13	34AC13	—	—	—	—	—	—
—	de rappel des pédales de débrayage et de fr.	5402AC94	5402AC94	5402AC94	5402AC94	5402AC94	5402AC94	—	—	—	—	—	—
—	de rappel des pédales de débrayage et de fr.	5404AC48	5404AC48	5404AC48	5404AC48	5404AC48	5404AC48	—	—	—	—	—	—
—	de rappel des pédales de débrayage	—	—	—	—	—	—	890AC21	890AC21	890AC21	890AC21	890AC21	—
—	de rappel des pédales de frein	—	—	—	—	—	—	890AC25	890AC25	890AC25	890AC25	890AC25	—
—	de rappel de câble de frein AV et AR	5505AC13	890AC97	5505AC13	890AC97	890AC97	890AC97	—	—	—	—	—	—
—	du point fixe au seg. de fr. AV et AR c. levier.	4381AC72	4381AC72	4381AC72	4381AC72	4381AC72	4381AC72	—	—	—	—	—	—
—	du p. fixe au seg. de fr. AV et AR c. op. au lev.	4381AC73	4381AC73	4381AC73	4381AC73	4381AC73	890AC88	—	—	—	—	—	—
—	de vis ou d'écr. de régl. de seg. de fr. AV et AR.	890AC89	890AC89	890AC89	890AC89	890AC89	4180AC86	4180AC86	4180AC86	4180AC86	4180AC86	4180AC86	—
—	de rappel des 2 s. de fr. AV et AR (500 et 800 k.).	—	—	—	—	—	890AC87	—	—	—	—	—	—
—	de rappel de segments de frein AV (1.200 kgs.).	—	—	—	—	—	890AC87	890AC72	890AC72	890AC72	890AC72	890AC72	4181AC73
—	de rapp. de seg. de fr. AR (entre piton et seg.).	—	—	—	—	—	890AC72	890AC73	890AC73	890AC73	890AC73	890AC73	—
—	de rappel des deux segments de frein AR ..	—	—	—	—	—	890AC71	890AC74	890AC74	890AC74	890AC74	890AC74	4181AC89
—	de maintien de segment de frein sur plateau.	4381AC58	4381AC58	4381AC58	4381AC58	4381AC58	—	4382AC32	—	4382AC32	—	—	—
—	de réglage de frein AR	—	—	—	—	—	—	4181AC52	—	4181AC52	—	—	—
—	d'excentrique de segment de frein AR	—	—	—	—	—	—	4181AC31	—	4181AC31	—	—	—
—	de segment primaire de frein AR	—	—	—	—	—	—	4181AC19	—	4181AC19	—	—	—
—	de rappel de segment de frein AR	—	—	—	—	—	—	4181AC18	—	4181AC18	—	—	—
—	d'entraînement de démarreur	890AC60	890AC60	890AC60	890AC60	890AC60	890AC60	890AC60	890AC60	890AC60	890AC60	890AC60	7013AC29
RIVET	laiton de garniture d'embrayage	4902AC76	896AC18	896AC18	896AC18	896AC18	896AC11	896AC11	896AC11	896AC11	896AC11	896AC11	—
—	laiton de 4x7,5 de garn. d'embr. (2° dispos.).	4903AC13	4903AC13	4903AC13	4903AC13	4903AC13	4903AC13	896AC03	896AC03	896AC03	896AC03	896AC03	—
—	laiton de garniture de frein sur transmission.	—	—	—	—	—	—	896AC03	896AC03	896AC03	896AC03	896AC03	—
—	de garniture de segment de frein	897AC13	624AC36	897AC13	624AC36	624AC36	624AC36	624AC36	624AC36	624AC36	624AC36	624AC36	624AC36
—	excentré de carter de direction	6003AC48	6003AC48	6003AC48	6003AC48	6003AC48	6005AC57	6005AC57	6005AC57	6003AC48	6005AC57	6003AC48	6011AC95



1148 AC 27

897 AC 78
897 AC 80

3801 AC 60



4372 AC 44



3801 AC 73



886 AC 08



1139 AC 80

4082 AC 44
4082 AC 45
4081 AC 59

897 AC 89



4371 AC 23



4609 AC 32



5151 AC 56



4361 AC 35

4254 AC 06
4082 AC 57

898 AC 19



370 AC 63



4080 AC 27

4254 AC 49/50^A

1130 AC 44



4611 AC 90

4254 AC 54/55^A4254 AC 05
4203 AC 116005 AC 65
6003 AC 36

4361 AC 40



4081 AC 11

3801 AC 27
3802 AC 34

898 AC 56



4030 AC 82



4080 AC 92



4082 AC 30



4081 AC 12



4082 AC 63



4203 AC 91

4254 AC 07
886 AC 09

4000 AC 27



898 AC 06




4080 AC 33



4083 AC 11



4220 AC 22



4082 AC 33



885 AC 36



4421 AC 91

Mis à disposition par Citroën

www.citroen-rosalia.fr

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MPP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 46
RONDELLE élastique d'étanchéité d'arbre de transm...	3801AC92	3801AC92	3801AC92	3801AC92	3801AC92	3801AC92	3801AC92	3801AC92	3801AC92	3801AC92	3801AC92	—
— feutre de chapeau de manchon coulissant.	3801AC27	3801AC27	3801AC27	3801AC27	3801AC27	3801AC27	3802AC34	3802AC34	3802AC34	3802AC34	3802AC34	—
— acier de chapeau de manchon coulissant.	897AC52	897AC52	897AC52	897AC52	897AC52	897AC52	3802AC35	3802AC35	3802AC35	3802AC35	3802AC35	—
— d'arrêt d'écrou de réglage an de pig. d'att.	—	—	—	—	—	—	4030AC82	4030AC82	4030AC82	4030AC82	4030AC82	—
— bronze de frict. des satellites cote norm...	4081AC59	4080AC27	4081AC59	—	4080AC27	4080AC27	—	—	—	—	—	4082AC31
— bronze de frict. des satel. (1 ^{re} rép.) 1/10"	4081AC61	4080AC29	4081AC61	—	4080AC29	4080AC29	—	—	—	—	—	—
— bronze de frict. des satel. (2 ^e rép.) 2/10"	4081AC63	4080AC31	4081AC63	—	4080AC31	4080AC31	—	—	—	—	—	—
— bronze de frict. des satellites cote norm...	4082AC45	—	4082AC45	4082AC57	4082AC57	4080AC93	—	—	—	4082AC44	—	4081AC11
— bronze de frict. des satel. (1 ^{re} rép.) 1/10"	4082AC47	—	4082AC47	4082AC55	4082AC55	4080AC92	—	—	—	—	—	—
— bronze de frict. des satel. (2 ^e rép.) 2/10"	4082AC49	—	4082AC49	4082AC53	4082AC53	4080AC96	—	—	—	—	—	—
— bronze de frict. des satel. (3 ^e rép.) 3/10"	—	—	—	4082AC51	4082AC51	—	—	—	—	—	—	—
— bronze de frict. des plan. cote normale	—	4080AC33	—	4080AC33	4080AC33	—	—	—	—	—	—	4082AC33
— bronze de frict. des pl. (1 ^{re} rép.) 25/100	—	4080AC34	—	—	4080AC34	4080AC34	—	—	—	—	—	—
— bronze de frict. des plan. (2 ^e rép.) 5/10"	—	4080AC35	—	—	4080AC35	4080AC35	—	—	—	—	—	—
— bronze de frict. des plan. cote normale	—	—	—	4081AC12	4081AC12	4081AC12	—	—	—	—	—	—
— bronze de frict. des pl. (1 ^{re} rép.) 25/100	—	—	—	4081AC17	4081AC17	4081AC17	—	—	—	—	—	—
— bronze de frict. des plan. (2 ^e rép.) 5/10"	—	—	—	4081AC18	4081AC18	4081AC18	—	—	—	—	—	—
— d'appui des roulements de différentiel ...	—	—	—	—	—	—	4082AC63	4082AC63	—	4082AC63	—	4083AC11
— pare-huile de pignon d'attaque	—	4080AC27	—	—	4080AC27	4080AC27	—	—	—	—	—	—
RONDELLES d'étanchéité voir garnitures.												
— de tens. de c. d'él. de cage de r. d'ar. de r.	4203AC11	370AC63	4203AC11	370AC63	370AC63	370AC63	4220AC22	4220AC22	4220AC22	4220AC22	4220AC22	—
— d'écrou de serrage de moyeu an	—	—	—	—	—	—	4203AC91	4203AC91	898AC96	4203AC91	898AC96	—
— expansible de fusée (supérieure)	4254AC07	886AC08	4254AC07	886AC08	886AC08	886AC08	897AC89	898AC96	897AC89	—	897AC89	—
— expansible de fusée (inférieure)	4254AC07	886AC09	4254AC07	886AC09	886AC09	886AC09	897AC89	898AC96	897AC89	—	897AC89	—
— de butée de fusée (acier)	4254AC05	—	4254AC05	—	—	4254AC05	—	—	—	—	—	—
— de butée de fusée (bronze)	4254AC06	—	4254AC06	—	—	4254AC06	—	—	—	—	—	—
— porte feutre de moyeu an	—	—	—	—	—	—	4421AC91	4421AC91	4421AC91	4421AC91	4421AC91	—
— de rég. de rotule de barre d'acc. (5/10")	—	897AC78	—	897AC78	897AC78	897AC78	—	—	—	—	—	—
— de rég. de rotule de barre d'acc. (15/100")	—	897AC80	—	897AC80	897AC80	897AC80	—	—	—	—	—	—
— d'appui de ressort de barre acc. et direct.	4372AC02	4360AC22	4372AC02	4360AC22	4360AC22	4360AC22	—	—	—	—	—	—
— de feutre d'él. de boîte à rot. de barre acc.	—	—	—	—	—	—	897AC90	897AC90	897AC90	897AC90	897AC90	4361AC40
— sur axe fixe de segment de frein	22AC43	22AC43	22AC43	22AC43	22AC43	22AC43	—	—	—	—	—	—
— d'axe de point fixe de segment de frein	898AC19	898AC19	898AC19	898AC19	898AC19	898AC19	—	—	—	—	—	—
— d'appui de secteur de direction	6003AC36	6003AC36	6003AC36	6005AC65	6003AC36	6005AC65	6005AC65	6003AC36	6003AC36	—	6005AC65	—
— protège câble électrique (de 28)	1139AC80	1139AC80	1139AC80	1139AC80	1139AC80	1139AC80	1139AC80	1139AC80	1139AC80	1139AC80	1139AC80	1139AC80
— protège câble électrique (de 38)	1148AC27	1148AC27	1148AC27	1148AC27	1148AC27	1148AC27	1148AC27	1148AC27	1148AC27	1148AC27	1148AC27	1148AC27
ROTULE de culbuteur (1 ^{re} montage)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4609AC32
— de culbuteur (2 ^e montage)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4611AC90
— de l'axe de commande d'accélérateur	1130AC44	1130AC44	1130AC44	1130AC44	1130AC44	1130AC44	1130AC44	1130AC44	1130AC44	1130AC44	1130AC44	1130AC44
— de levier de changement de vitesse	—	—	—	—	—	5151AC36	5151AC36	5151AC36	5151AC36	5151AC36	5151AC36	5151AC36
— an de relai de transmission	—	—	—	—	—	—	3801AC60	3801AC60	3801AC60	3801AC60	3801AC60	—
— av de relai de transmission	—	—	—	—	—	—	3801AC73	3801AC73	3801AC73	3801AC73	3801AC73	—
— de barre d'accouplement et de direction	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— des leviers d'accouplement D et G	4254-49/30A	4254-54/55A	4254-49/30A	4254-54/55A	—	4371AC23	4371AC23	4372AC44	4371AC23	4372AC44	4371AC23	4361AC35

ROUES planétaires
voir pignons planétaires.



6011 AC 21

6005 AC 45
6006 AC 49

5153 AC 09



5062 AC 89



5152 AC 50



5153 AC 67



6008 AC 09



6005 AC 66



4722 AC 86



4606 AC 31



5062 AC 90



4900 AC 66

894 AC 71
886 AC 43

880 AC 68



5062 AC 87



5002 AC 07



7001 AC 80




107 AC 24



4722 AC 60

7011 AC 89
7013 AC 30104 AC 82
25 AC 3263 AC 03 AC
881 AC 00

5153 AC 36




6006 AC 90

880 AC 15
880 AC 944905 AC 38
4903 AC 18

4903 AC 30



880 AC 50





4902 AC 10




6008 AC 99




6003 AC 56

6005 AC 87
6008 AC 284606 AC 44
4604 AC 65

6011 AC 13

885 AC 27
885 AC 03

6006 AC 91

6005 AC 78
6012 AC 34

6008 AC 68

[illegible]



4421 AC 30



4901 AC 04



4203 AC 14/5




4611 AC 89 4612 AC 75




5153 AC 79 5153 AC 60




5153 AC 94

3291 AC 89 3291 AC 45
3291 AC 173294 AC 70
3294 AC 58

3294 AC 77



5154 AC 04 5152 AC 75




5151 AC 36 5152 AC 38



5153 AC 49



5153 AC 97



5200 AC 98

5871 AC 86
5858 AC 895863 AC 97
5873 AC 98

5858 AC 40



5867 AC 54



5867 AC 48



5864 AC 84



4421 AC 95/6



4202 AC 06/7




4204 AC 00/1



4200 AC 93/4



4204 AC 40/1



4421 AC 75



4601 AC 28



4609 AC 27





4610 AC 42



5504 AC 45



5153 AC 93

3293 AC 56 3293 AC 55
3294 AC 423294 AC 87
3294 AC 443293 AC 57
3294 AC 46

4422 AC 10

4200 AC 01/2
4421 AC 28/9

4421 AC 00/1




4202 AC 21/2




4420 AC 74/5



4204 AC 06/7




4203 AC 13



4203 AC 36

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
TAMBOUR de frein AV nu	4203AC13	4421AC30	4203AC13	4421AC30	4421AC30	4202AC18	4421AC75	4421AC75	4421AC75	4421AC75	4202AC10	4421AC10
— de frein AR nu	4203AC13	4421AC30	4203AC13	4421AC30	4421AC30	4203AC30	4203AC34	4203AC34	4203AC34	4203AC90	4203AC33	4205AC85
— de frein AV nu (2 ^e disposition) (1200 kilos)	—	—	—	—	—	4421AC77	—	—	—	—	—	—
PAQUETS de soupapes voir poussoirs de soupapes.												
TETON d'entraînement des plateaux du Damper	—	—	—	4601AC28	4601AC28	—	4601AC28	4601AC28	4601AC28	4609AC27	4601AC28	4609AC27
TIGE de commande de culbuteur av. embouts rapportés	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4610AC42	—	4610AC42
— de comm. de culbuteur en 4 seule pièce (1 ^{re} mont.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4611AC89	—	4611AC89
— de comm. de culbuteur en 1 seule pièce (2 ^e mont.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4612AC75	—	4612AC75
— de cliquet de marche arrière	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5151AC72	5151AC72	5151AC72
— de cliquet de levier de frein à main	5153AC49	5153AC49	5153AC49	5153AC49	5153AC49	5154AC20	5151AC72	5153AC97	5151AC72	5153AC97	5151AC72	5153AC97
— de réglage de frein sur transmission	—	—	—	—	—	5151AC36	5152AC75	5154AC04	5152AC38	5154AC04	5152AC75	5154AC04
— de comm. de l'arbre de renvoi de frein à main	5153AC60	5153AC79	5153AC60	5153AC79	5153AC60	5200AC98	5200AC98	5200AC98	5200AC98	5200AC98	5200AC98	5200AC98
— de comm. de l'arbre de renv. de fr. à m. (2 disp.)	5153AC93	5153AC94	5153AC93	5153AC94	5153AC93	5200AC98	5200AC98	5200AC98	5200AC98	5200AC98	5200AC98	5200AC98
— de comm. d'accél. (part. de l'axe d. cde) (1 ^{re} disp.)	5858AC40	5858AC40	5858AC40	5858AC40	5858AC40	5504AC45	5504AC45	5504AC45	5504AC45	5504AC45	5504AC45	5504AC45
— de comm. d'accél. (part. de l'axe d. cde) (2 ^e disp.)	5867AC48	5867AC48	5867AC48	5867AC48	5867AC48	5858AC89	5863AC97	5864AC84	5873AC98	5864AC84	5871AC86	5871AC86
TIRANTS de radiateur (1 ^{re} disposition)	3293AC55	3293AC56	3293AC55	3293AC57	3293AC57	3294AC46	3291AC89	3294AC70	3291AC89	3294AC58	3291AC89	3294AC77
— de radiateur (2 ^e disposition)	3294AC42	3294AC42	3294AC42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOC d'entretoise de roue côté droit (1200 kilos)	—	—	—	—	—	4420AC74	4420AC74	4420AC74	4420AC74	4420AC74	4420AC74	4420AC74
— d'entretoise de roue côté gauche	—	—	—	—	—	4420AC75	4420AC75	4420AC75	4420AC75	4420AC75	4420AC75	4420AC75
d'entraînement du plateau d'embrayage	—	4901AC04	4901AC04	4901AC04	4901AC04	4901AC04	4901AC04	4901AC04	4901AC04	4901AC04	4901AC04	4901AC04
d'entraînement de roue AR côté droit	4203AC14	4421AC01	4203AC14	4421AC01	4421AC01	4202AC07	4204AC40	4204AC40	4204AC40	4204AC40	4202AC21	4204AC00
d'entraînement de roue AR côté gauche	4203AC15	4421AC00	4203AC15	4421AC00	4421AC00	4202AC06	4204AC41	4204AC41	4204AC41	4204AC41	4202AC22	4204AC01
d'entraînement de roue AV côté droit	4203AC14	4421AC01	4203AC14	4421AC01	4421AC01	4421AC29	4421AC95	4421AC95	4421AC95	4421AC95	4200AC82	4204AC06
d'entraînement de roue AV côté gauche	4203AC15	4421AC00	4203AC15	4421AC00	4421AC00	4421AC28	4421AC96	4421AC96	4421AC96	4421AC96	4200AC81	4204AC07

www.citroen-rosalie.fr




5063 AC 15
5063 AC 16



4723 AC 95




4372 AC 15




3015 AC 44
3014 AC 10



4722 AC 79



5062 AC 37



3041 AC 00
3027 AC 18
3041 AC 03



6006 AC 52
6008 AC 45
6009 AC 10




4372 AC 11



3028 AC 00
3028 AC 14
3025 AC 68
3041 AC 01
3041 AC 04
3041 AC 02



4701 AC 97




3028 AC 11
3027 AC 29
3027 AC 99
3031 AC 46
3031 AC 44

3027 AC 00
3027 AC 12
3041 AC 08




3030 AC 91



5064 AC 75



3291 AC 02



5067 AC 83
5064 AC 64




3028 AC 21
3013 AC 80

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
TOLE de retenue de segm. d'arrêt de roul. de ppe à eau	4722AC79	4722AC79	4722AC79	4722AC79	4722AC79	4722AC79	4722AC79	4722AC79	4722AC79	4723AC95	4722AC79	4723AC95
TRAIN intermédiaire de boîte de vitesse	5063AC15	5063AC15	5063AC15	5063AC16	5063AC16	5063AC15	5062AC37	5062AC37	5062AC37	5064AC75	5062AC37	5064AC84
— intermédiaire pour roulement de 90,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5067AC83
TUBE de remplissage d'huile complet	4702AC75	4702AC75	4702AC75	4702AC75	4702AC75	4701AC97	4702AC75	4702AC75	4701AC97	—	4702AC75	—
— d'entretoise de rotule de barre de direction	4372AC11	4372AC15	4372AC11	4372AC15	4372AC15	4372AC15	—	—	—	—	—	—
— fixe de direction nu, petit diamètre	6006AC52	6007AC08	6006AC52	—	6007AC08	6005AC73	6005AC73	—	6005AC73	—	6005AC73	—
— fixe de direction nu, grand diamètre	6008AC45	6008AC46	6008AC45	—	6008AC46	—	—	—	—	—	—	—
— fixe de direction nu, (direction à aiguilles)	6009AC10	6009AC09	6009AC10	—	—	6009AC09	—	—	—	—	—	—
— entretoise des mains AV (800 kilos)	—	—	—	—	—	3014AC10	—	—	—	—	—	—
— entretoise des mains AV (500 kilos)	—	—	—	—	—	3015AC44	—	—	—	—	—	—
— de sortie de pot d'échappement (court)	—	3041AC03	3031AC48	3041AC01	3041AC02	3021AC66	3013AC79	3013AC79	3013AC80	—	3013AC80	—
— de sortie de pot d'échappement (moyen)	3041AC00	—	3028AC00	—	3031AC48	—	3041AC00	—	—	3013AC79	—	3035AC27
— de sortie de pot d'échappement (long)	—	3027AC18	3028AC14	3025AC68	3028AC00	3028AC46	3028AC21	—	3028AC21	3051AC61	3028AC21	—
— de sortie de pot d'échappement (3 ^e disposition)	—	—	3041AC04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— d'échappement avec bride entre collecteur et pot	3027AC00	3027AC12	3028AC11	3027AC29	3027AC99	3027AC12	—	3030AC91	—	—	—	—
— d'échapp. av. bride entre collect. et pot (2 ^e disp.)	—	3041AC08	3031AC46	—	3031AC44	3041AC08	—	—	3021AC78	—	3021AC78	—
— d'entrée d'eau au radiateur	3291AC02	3291AC02	3291AC02	3291AC02	3291AC02	3291AC02	3291AC02	3291AC02	3291AC02	—	3291AC02	—
— caoutchouc de jonction de tuyau d'essence	5856AC57	—	5856AC57	—	—	5856AC57	5856AC57	—	—	—	—	—

Citro 21

www.citroen-rosalie.fr



DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 46
TUBULURE de sortie d'eau sur culasse	4607AC32	4607AC32	4607AC32	4607AC27	4607AC27	4507AC04 4508AC24	4508AC26	4607AC27	4505AC91	—	4508AC26	—
— de sortie d'eau s. cul. (500-800 kgs, 2 ^e stade)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— d'admission	4509AC04	4509AC05	4509AC05	4509AC06	4509AC06	4509AC05	4509AC06	4509AC06	4509AC06	—	4509AC06	—
— d'échappement	4509AC07	4509AC08	4509AC08	4509AC09	4509AC09	4509AC08	4509AC62	4509AC62	4509AC62	—	4509AC62	—
— d'entrée d'eau à la pompe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4724AC25	—	4724AC25
— d'arrivée d'eau au cylindre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4511AC97	—	4511AC97
TURBINE de rejet d'huile de poulie de cde de ventilat.	4604AC71	4604AC71	4604AC71	4604AC71	4604AC71	4604AC71	4604AC71	4604AC71	4604AC71	—	4604AC71	—
TUYAU d'essence complet, avec Durits (filtre s. robinet)	5864-03/4/54	—	5864-03/4/54	—	—	5862-24/8/54	5861-48/9/54	5861-48/9/54	5861-48/9/54	—	5861-48/9/54	—
— avec raccord (départ du filtre)	5856AC54	—	5856AC54	—	—	5862AC24	5861AC48	5861AC48	58 61AC48	—	5862 AC 48	—
— central (sans raccord)	5864AC03	—	5864AC03	—	—	5862AC28	5862AC29	5862AC29	5862AC29	—	5862AC29	—
— avec raccord (arrivée au carburateur)	5864AC04	—	5864AC04	—	—	5856AC54	5856AC54	5856AC54	5856AC54	—	5856AC54	—
— de jonct. du racc. fixe de pompe à ess. au cad.	—	5864AC26	5864AC26	5864AC26	5864AC26	5864AC26	—	—	—	—	—	—
— d'alimentation d'ess. de pompe S.E.V. au carb.	—	5867AC20	5867AC20	5867AC22	5867AC22	5867AC20	5867AC22	5867AC22	5867AC22	5874AC45	5867AC22	5870AC55
TUYAUTERIE de sort. d'h. du mot. v. l'oléom. (courte)	4700AC96	4700AC96	4700AC96	4700AC96	4700AC96	4700AC96	4700AC96	4700AC96	4700AC96	—	4700AC96	—
— intermédiaire d'arrivée d'huile à l'oléom.	4702AC77	4702AC77	4702AC77	4702AC77	4702AC77	4702AC20	4702AC20	4702AC77	4702AC20	—	4702AC20	—
— d'arrivée d'huile à l'oléomètre	4702AC66	4702AC66	4702AC66	4702AC66	4702AC66	4702AC23	4702AC23	4702AC66	4702AC23	—	4702AC23	—
— complète entre moteur et oléomètre	4702AC76	4702AC76	4702AC76	4702AC76	4702AC76	4702AC24	4702AC24	4702AC76	4702AC24	4704AC28	4702AC24	4704AC28
— d'huile du moteur, complète (acier)	4702AC47	4701AC88	4701AC88	4701AC89	4701AC89	4701AC88	4701AC89	4701AC89	4701AC89	—	4701AC89	—
VENTILATEUR 6 pales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3292AC33	—	3292AC33

Citro 21

www.citroen-rosalie.fr



5064 AC 38
5063 AC 66
5063 AC 09
5063 AC 79

5002 AC 01



4601 AC 53



892 AC 46
180 AC 25



5062 AC 64
5061 AC 94
5062 AC 46
5068 AC 07



4609 AC 43



4770 AC 73



508 AC 67



5002 AC 87



896 AC 22



4501 AC 41



5152 AC 02



21 AC 83



5063 AC 08
5063 AC 97
5063 AC 78



12 AC 20



4610 AC 36



4609 AC 33



21 AC 20



895 AC 07
126 AC 85



3 AC 86
3 AC 85



4903 AC 60



1442 AC 21
17 AC 47



336 AC 01



892 AC 69
10 AC 59



889 AC 63
4703 AC 68



4609 AC 81



892 AC 08



891 AC 40



4514 AC 51



4514 AC 50



4904 AC 07



891 AC 02



4511 AC 53



891 AC 71



4724 AC 28



884 AC 85



4505 AC 60



4609 AC 20



4501 AC 28



4512 AC 28



4611 AC 45
4609 AC 45



16 AC 77



4610 AC 49
4609 AC 46



4500 AC 61
17 AC 38



4724 AC 14



892 AC 77

à disposition par Citroën

www.citroen-rosalie.fr

[illegible]



6009 AC 69
6009 AC 44
6009 AC 42
6009 AC 71



6012 AC 41



4401 AC 27



6005 AC 83
6009 AC 36
6009 AC 40
6009 AC 38



4180 AC 82



5864 AC 21



21 AC 83
892 AC 37
892 AC 66



892 AC 42



5002 AC 06



182 AC 93
891 AC 88



180 AC 13



336 AC 01



892 AC 02



5152 AC 12



892 AC 41
892 AC 73



892 AC 44
892 AC 45



4251 AC 66
895 AC 27



891 AC 11



4003 AC 19



892 AC 52



5851 AC 10
5867 AC 00



892 AC 00



7013 AC 28



122 AC 70



1169 AC 69



3 AC 87



6003 AC 72



324 AC 35
892 AC 81



4254 AC 24



4254 AC 39
4254 AC 25




1142 AC 21



5003 AC 48
892 AC 19



4255 AC 41
4258 AC 71



6006 AC 36



891 AC 79



892 AC 14



892 AC 13
891 AC 26



4082 AC 24



892 AC 17



5002 AC 73
4203 AC 86



891 AC 63
4524 AC 38
5002 AC 65



892 AC 34



892 AC 64

DESIGNATIONS	8 cv	10 cv A	10 cv AL	15 cv A	15 cv AL	Véhicules utilitaires	2 tonnes fixe	2 tonnes MFP	PLM tracteur 6 roues	P 32	P 36	P 45
VIS de chapeau de rouli AR de B.V. courte	892AC13	892AC13	892AC13	892AC13	892AC13	182AC84	182AC84	182AC84	182AC84	5003AC48	182AC84	5003AC48
de chapeau de rouli AR de B.V. longue	892AC64	892AC64	892AC64	892AC64	892AC64	892AC64	—	5002AC73	—	5002AC73	—	5002AC73
de bride de prise de compteur	180AC13	180AC13	180AC13	180AC13	180AC13	180AC13	180AC13	180AC13	180AC13	180AC13	180AC13	180AC13
guide de support de butée de débrayage	5002AC06	5002AC06	5002AC06	5002AC06	5002AC06	5002AC06	5002AC06	—	—	—	—	—
de B.V. sur cloche d'embrayage	891AC26	891AC26	891AC26	891AC26	891AC26	891AC26	891AC26	891AC63	891AC63	891AC63	891AC63	5002AC65
de serrage des fourchettes de B.V.	892AC37	892AC37	892AC37	892AC37	892AC37	892AC37	892AC37	5152AC12	5152AC12	5152AC12	5152AC12	5152AC12
d'arbre de transmission sur boîte et pont AR	892AC66	892AC66	892AC66	892AC66	892AC66	892AC66	892AC66	892AC44	892AC44	892AC44	892AC44	892AC44
de fixation de cardan AV de transmission	—	—	—	—	—	—	—	892AC45	892AC45	892AC45	892AC45	—
de fixation du couvercle au corps de pont AR	182AC93	182AC93	182AC93	182AC93	182AC93	182AC93	182AC93	1169AC69	1169AC69	1169AC69	1169AC69	1169AC69
de fixation du chapeau de palier sur carter de pont	—	—	—	—	—	—	—	892AC34	892AC34	892AC34	892AC34	892AC34
de fixation du carter au corps de pont AR	336AC01	336AC01	336AC01	336AC01	336AC01	336AC01	336AC01	892AC13	892AC13	892AC13	892AC13	892AC13
de fixation de couronne de différentiel	4000AC42	4000AC42	4000AC42	4000AC42	4003AC19	4000AC42	—	892AC52	892AC52	892AC52	892AC52	4082AC24
d'assemblage des demi-boîtiers de différentiel	—	—	—	—	—	—	—	892AC14	892AC14	892AC14	892AC14	4082AC22
d'assemblage d. demi-boît. de diff. (type surbaissé)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
de cage de roult de butée de pignon d'attaque	122AC70	892AC02	122AC70	892AC02	892AC02	892AC02	892AC02	—	—	4082AC06	—	4082AC06
du plateau d'entraînement, du moyeu AR (type surbaissé)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
de réglage de braquage	4251AC66	4251AC66	4251AC66	4251AC66	4251AC66	4251AC66	895AC27	—	895AC27	—	895AC27	—
de fixation de levier de braquage	4254AC25	4254AC38	4254AC25	4254AC38	4254AC38	4254AC38	—	—	—	892AC17	—	4255AC41
de fixation de levier d'accouplement	4254AC24	4254AC39	4254AC24	4254AC39	4254AC39	4254AC39	—	—	—	892AC17	—	4255AC41
de fixation de levier de braq. et d'accoupl. (longue)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
de fixation du levier sur fourche de débrayage	891AC11	891AC11	891AC11	891AC11	891AC11	891AC11	891AC11	891AC11	891AC11	891AC11	891AC11	891AC11
de fixation de patin de pédales	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79	891AC79
de réglage de segment de frein AV et AR	4401AC27	4401AC27	4401AC27	4401AC27	4401AC27	4401AC27	4180AC82	4180AC82	4180AC82	4180AC82	4180AC82	—
de direction avec arbre emmanché direct, à gauche	6006AC84	6006AC86	6006AC84	6006AC88	6006AC86	6005AC89	6005AC89	6005AC89	6005AC89	6005AC89	6005AC89	6012AC41
de direct. av. arbre emmanché dir. à gche (2 ^e mod.)	6009AC36	6009AC38	6009AC36	6009AC42	6009AC40	6009AC44	—	6009AC69	6005AC89	6009AC71	6005AC89	6012AC41
de fixation de couvercle de carter de direction	892AC00	892AC00	892AC00	892AC00	892AC00	892AC00	892AC00	892AC00	892AC00	—	892AC00	—
de fixation de direction au longeron	892AC13	892AC13	892AC13	892AC13	892AC13	892AC13	—	892AC19	—	—	—	892AC19
de réglage de butée supérieure de vis de direction	6003AC72	6003AC72	6003AC72	6003AC72	6003AC72	6003AC72	6003AC72	6003AC72	6003AC72	6003AC72	6003AC72	6003AC72
de réglage de secteur de direction	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74	6003AC74
de serrage de palier réglable du support de direct.	892AC81	892AC81	892AC81	892AC81	892AC81	892AC81	—	6007AC98	—	6007AC98	—	6007AC98
de fixation AV du moteur de 8 x 40	—	—	—	14AC34	14AC34	—	13AC30	13AC30	13AC30	—	13AC30	—
de fixation du pontet de 10 x 100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
de 8 x 45 longueur fileté 20 m/m	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35	324AC35
à 10 x 25 pour multiples emplois	3AC87	3AC87	3AC87	3AC87	3AC87	3AC87	3AC87	3AC87	3AC87	3AC87	3AC87	3AC87
à pointe pour support de marchepied	891AC88	891AC88	891AC88	891AC88	891AC88	891AC88	891AC88	891AC88	891AC88	891AC88	891AC88	891AC88
de butée réglable de moteur	1142AC21	1142AC21	1142AC21	1142AC21	1142AC21	1142AC21	1142AC21	1142AC21	1142AC21	1142AC21	1142AC21	1142AC21
de fixation de pompe à essence	—	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83	21AC83
raccord de tuyauterie d'essence s. robinet et carbur.	5851AC10	5851AC10	5851AC10	5851AC10	5851AC10	5851AC10	5851AC10	5851AC10	5851AC10	5851AC10	5851AC10	5851AC10
raccord orientable sur pompe à essence	—	5867AC00	5867AC00	5867AC00	5867AC00	5867AC00	5867AC00	5867AC00	5867AC00	5867AC00	5867AC00	5867AC00
sur raccord fixe et pompe à ess. p. tube de 8 m/m	—	5864AC19	5864AC19	5864AC19	5864AC19	5864AC19	5864AC19	5864AC19	5864AC19	5864AC19	5864AC19	5864AC19
sur raccord fixe et pompe à ess. p. tube de 6 m/m	—	5864AC21	5864AC21	5864AC21	5864AC21	5864AC21	5864AC21	5864AC21	5864AC21	5864AC21	5864AC21	5864AC21
sur raccord fixe et pompe à ess. p. tube de 4 m/m	—	5864AC20	5864AC20	5864AC20	5864AC20	5864AC20	5864AC20	5864AC20	5864AC20	5864AC20	5864AC20	5864AC20
de couvercle inférieur de pompe à essence	—	5868AC60	5868AC60	5868AC60	5868AC60	5868AC60	5868AC60	5868AC60	5868AC60	5868AC60	5868AC60	5868AC60
de couvercle supérieur de pompe à essence	—	5868AC75	5868AC75	5868AC75	5868AC75	5868AC75	5868AC75	5868AC75	5868AC75	5868AC75	5868AC75	5868AC75
de douille excentrée de démarr. av. têt. de 6 m/m	892AC41	892AC41	892AC41	892AC41	892AC41	892AC41	892AC41	892AC41	892AC41	892AC41	7013AC28	892AC41
de douille excentrée de démarr. av. têt. de 4 m/m	892AC73	892AC73	892AC73	892AC73	892AC73	892AC73	892AC73	892AC73	892AC73	892AC73	892AC73	892AC73
de douille fileté de démarreur	892AC42	892AC42	892AC42	892AC42	892AC42	892AC42	892AC42	892AC42	892AC42	892AC42	7013AC27	892AC42
VOLANT de moteur avec couronne de démarreur	4607AC65	4607AC64	4607AC64	—	—	4607AC64	4607AC67	4607AC67	4607AC67	4607AC67	4607AC67	—
de direction 3 branches matière moulée	6006AC60	6006AC60	6006AC60	6007AC18	6007AC18	6006AC60	6006AC60	6006AC60	6006AC60	6007AC18	—	6006AC60
de direction 4 branches matière moulée	—	—	—	—	—	6006AC36	6006AC36	6006AC36	6006AC36	—	6006AC36	6008AC85

**SATISFAIRE
LE CLIENT**



**TELLE EST
NOTRE DEVISE**

Le présent catalogue a été déposé conformément à la loi, ceci pour la
garantie de sa présentation et de sa classification numérique.